

Pumpkin II BTL беспроводная колонка

Руководство пользователя

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Pumpkin II BTL. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Дальность сопряжения с устройством | До 10 м |
| Номинальная мощность | 5 Вт |
| Максимальная мощность | 5 Вт |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Частотный диапазон | 90 Гц - 20 кГц |
| Размер динамика | 52 мм |
| Входящее напряжение, сила тока | 5В / 1А |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Емкость батареи | 2000 мАч |
| Время зарядки | 2-3 ч |
| Время воспроизведения | 4 ч (60% громкости) |
| Поддержка карт памяти | До 128Гб |
| Вес без упаковки | 473 г |
| Размер без упаковки | 195*77*77 мм |

Комплектация

1. Беспроводная колонка – 1 шт.
2. Кабель USB для зарядки – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

Общий вид

| | Название | Функция |
|---|----------------------|--|
| 1 | Подсветка 360° | 6 режимов подсветки. |
| 2 | Переключение режимов | Нажмите клавишу для включения режима прослушивания музыки с карты памяти или удерживайте клавишу для включения/выключения подсветки. |
| 3 | Клавиша питания | Удерживайте клавишу для включения/выключения колонки. |
| 4 | + | Увеличение громкости путем короткого нажатия. |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| | | Переход к следующей композиции путем удержания. |
| 5 | - | Уменьшение громкости путем нажатия. Переход к предыдущей композиции путем удержания. |
| 6 | Воспроизведение/пауза/ответ на вызов | Используется для начала воспроизведения музыки, постановки её на паузу и для ответа/сброса входящего вызова. |
| 7 | Индикатор | Используется для отображения процесса зарядки или сопряжения. |
| 8 | Порт microUSB | Используется для зарядки колонки. |
| 9 | Слот для microSD | Для прослушивания музыки напрямую с карты памяти, без использования Блютуз. |

Подключение Блютуз:

Включите колонку, удерживая клавишу питания. Мигание индикатора означает, что режим сопряжения на колонке активирован.

Подключите мобильное или иное устройство, поддерживающее Блютуз:

1. Активируйте Блютуз на телефоне.
2. На телефоне перейдите в настройки Блютуз, запустите поиск устройств.
3. При обнаружении Pimpkin II BTL, выберите его и подключитесь.
4. В случае запроса кода сопряжения введите "0000" и подтвердите.
5. Звуковой сигнал является показателем успешного соединения. Индикатор включения загорается и не гаснет.

Подсветка

В данной колонке имеется 6 режимов подсветки, которые переключаются нажатием кнопки питания. Первые 4 режима - это пульсация разными цветами, 5-й это «тетрис», а 6-й – пульсация под музыку, проигрываемую как по Блютуз, так и с карты памяти.

Смена режимов подсветки также может производиться путём касания поверхности колонки в ее верхней части.

Для полного отключения подсветки нажмите кнопку переключения режимов на 2 секунды.

Прослушивание музыки с карты памяти

Колонка имеет слот для microSD карты для воспроизведения музыки напрямую с колонки без использования Блютуз. Установите карту памяти с предварительно записанной на неё музыкой в слот microSD. После этого колонка сразу готова к воспроизведению.

Колонка может одновременно быть подключена к устройству по Блютуз и иметь карту памяти, вставленную в слот microSD. Для переключения между режимами нажмите клавишу переключения режимов.

Зарядка и подключение к компьютеру

Подсоедините Type-C - USB кабель к зарядному устройству, красный индикатор отображает процесс заряда и отключается по его завершении.

Примечание: зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Выявление неисправностей:

1. Телефон не видит другие Bluetooth устройства?

- а) Убедитесь, что на беспроводной колонке активирован режим сопряжения;
- б) Убедитесь, что колонка находится в пределах рабочего диапазона устройства;

2. Сопряжения Bluetooth устройств не происходит.

- а) Проверьте, разрешает ли Ваш телефон подключение, не достигнуто ли максимальное количество допустимых соединений, обратитесь к руководству пользователя Вашего телефона.
- б) Убедитесь, что был введен код сопряжения "0000". При использовании Bluetooth передатчика убедитесь, код на передатчике совпадает с кодом "0000" на устройстве.

3. При соединении с телефоном по Bluetooth колонка не воспроизводит музыку/не передает сигнал звонка?

- а) Убедитесь, что Ваш телефон поддерживает A2DP (расширенный профиль распространения аудио) и режим беспроводной гарнитуры;
- б) Убедитесь, что телефон находится в пределах рабочего диапазона колонки.

4. При сопряжении с компьютером Windows с помощью Bluetooth соединения запрашивает новые драйверы. Можете ли вы их предоставить?

- а) Не можем. Драйверы Bluetooth A2DP/HSF требуют воспроизведения стереозвука по Bluetooth соединению. Однако драйверы требуются для Вашего Bluetooth-модуля, а не для колонки. Различные Bluetooth-модули требуют установки различных драйверов. Пожалуйста, свяжитесь с производителем Вашего ПК или Bluetooth-модуля для более подробной информации.

5. Почему при воспроизведении музыки я не могу удаленно управлять функциями "Пауза", "Воспроизведение", "Переключение композиций"?

- а) Для поддержки AVRCP (режим аудио/видеоуправления) необходимо сопряжение с устройством Bluetooth. Пожалуйста, убедитесь, Ваш телефон или устройство поддерживают AVRCP.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Bluetooth-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования.

Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении. В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.

Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.

Не глотать!

Беречь от детей!

Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°C и выше 45°C) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.

Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.

Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.

Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накопления их в дыме и золе.

Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки AccesStyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:

- 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
- 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
- 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
- 4.4. Изделие, подвергнувшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
- 4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
- 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accesstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Гарантийный талон

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Подпись
продавца: _____

Наименование и адрес торговой организации: _____

М.П.
Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

_____ Подпись потребителя