58*89

accesstyle

ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОРГОВОЙ МАРКИ ACCESSTYLE

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

МОДЕЛЬ BSP-B/3.6-1300/BPS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Accesstyle. Все наша продукция изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.
Мы надеемся, что наш инструмент будет полностью отвечать Вашим ожиданиям.
Для долгой службы, эффективной и безопасной работы просим Вас внимательно изучить данную инструкцию и сохранить ее для дальнейших справок.

При покупке изделия:
-требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки, приведённому в разделе 3;
-убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца;
Внимание! Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать травмы, возникновения пожара, поражения током при использовании электроинструмента, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. HEX патрон
2. LED фонарь
3. LED индикатор уровня заряда
4. Кнопка пуска
5. Переключатель положения ручки
6. Переключатель направления вращения
7. Разъем зарядки (расположен снизу)

1. Общие сведения

1.1. Аккумуляторная отвертка BSP-B/3.6-1300/BPS (далее по тексту – отвертка, инструмент) предназначена для завинчивания и отвинчивания шурупов, болтов, гаек, сверления отверстий. Все другие виды применения категорически исключаются.
1.2. Питание отвертки осуществляется от постоянного тока встроенного литий-ионного аккумулятора.

1.3. Отвертка изготовлена для работы в условиях умеренного климата, в интервале температур от 00С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% (при температуре 200С), отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.
1.4. Транспортирование отвертки производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
1.5. Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011

2. Основные технические данные

2.1. Основные технические данные отвертки приведены в таблице ниже.

Тип двигателя	электрический, коллекторный
Тип питания	от аккумулятора
Материал корпуса (пластик, металл)	пластик
Количество скоростей	1
Тип патрона	HEX
Макс. число оборотов холостого хода	180 об/мин
Максимальный крутящий момент	4 НМ
Реверс	да
Тип фонарика	Светодиод/прожектор/трансформер
Тип аккумулятора	несъемный, Li-Ion, 3,7В
Емкость аккумулятора	1300 А/ч
Зарядные параметры	5В / 0,5А
Время зарядки аккумулятора	180 минут
Вес, кг	0,38 кг
Размеры, Ш*В*Т	140*160*47 мм
Размеры в упаковке, Ш*В*Т	185*240*50 мм

3. Комплект поставки

1. Отвертка аккумуляторная BSP-B/3.6-1300/BPS - 1 шт
2. Провод зарядный USB – 1 шт
3. Набор бит - 11 шт
4. Держатель для бит – 1 шт
5. Инструкция – 1 шт

4. Устройство и принцип работы

4.1. Отвертка состоит из корпуса, в котором размещен электродвигатель с редуктором, аккумулятор, разъем для подключения зарядного устройства, кнопка пуска, переключатель направления вращения, шпиндель с разъемом HEX, светодиодный фонарик подсветки, индикаторы состояния аккумулятора. Отвертка заряжается от адаптера питания с USB выходом (не входит в комплект поставки) путем подключения инструмента через USB провод, входящий в комплект поставки.
4.2. Питание отвертки осуществляется постоянным током от литий-ионного аккумулятора.
4.3. При нажатии на кнопку пуска (4) происходит включение электродвигателя. Крутящий момент от электродвигателя передается на шпиндель отвертки.
4.4. Изменение направления вращения шпинделя осуществляется только при полной остановке электродвигателя с помощью переключателя (6)
4.5. Сменные насадки фиксируются HEX патроном, установленной на шпиндель.
4.6. Отвёртка оснащена автоматической блокировкой шпинделя. Блокировка происходит автоматически когда кнопка пуска (4) не включена. Во время блокировки можно пользоваться отвёрткой как стандартным ручным инструментом. Это удобно, когда требуется более высокий крутящий момент.

5. Меры безопасности

5.1. При работе с отверткой необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящей инструкции, а также выполнять следующие правила:
-к работе с отверткой допускаются лица прошедшие соответствующее обучение, имеющие допуск к работе с электроинструментом и ознакомленные с данной инструкцией;
-при работе необходимо пользоваться защитными очками;
-спецодежда должна быть такой, чтобы исключалась возможность ее захвата подвижными деталями отвертки;
•головной убор должен исключать контакт волос с отверткой;
•отвертку использовать только по назначению;
-использовать соответствующие указанным в спецификации параметрам зарядное устройство;
5.2. Запрещается:
-передавать отвертку детям, а также лицам, не ознакомившимся с настоящей инструкцией;
• перегружать отвертку, прилагая чрезмерное (вызывающее значительное падение оборотов) усилие к рабочему инструменту во время работы;
- оставлять без присмотра инструмент;
- касаться вращающихся деталей отвертки;
- работать с неисправной отвертной;
5.3. Запрещается работа:
• в помещениях с взрывоопасной средой;
• в помещениях с агрессивной средой, оказывающей вредное воздействие на детали отвертки;
- в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада, в условиях сильной запыленности;
- при появлении дыма или запаха горящей изоляции;
- при нечетной работе выключателя;
• при возникновении повышенного шума или вибрации или нехарактерного звука внутри отвертки;
- при появлении трещин, сколов на поверхности корпусных деталей.

6. Подготовка к работе

6.1. Перед началом и во время работы необходимо соблюдать требования раздела «Меры безопасности».
6.2. После охлаждения отвертки в зимних условиях, в случае её включения в помещениях, необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги.
6.3. Визуальным осмотром проверить состояние отвертки, зарядного устройства.
6.4. Убедиться, что параметры питающей электросети и зарядного устройства, а также условия работы соответствуют требованиям настоящей инструкции.
6.5. Произвести зарядку аккумуляторной батареи.
Внимание! При работе и хранении необходимо исключить короткое замыкание выводов зарядного устройства. Не рекомендуется длительное подключение аккумуляторной батареи к зарядному устройству.
6.6. Проверить работу выключателя, его работа должна быть четкой, без заеданий в крайних положениях.
6.7. Проверить работу отвертки на холостом ходу, произведя несколько пробных включений.
6.8. При обнаружении неисправностей обратиться в сервисный центр.

7. Порядок работы

7.1. Вставьте необходимую сменную насадку. Для этого поместите насадку в HEX патрон, насадка автоматически зафиксируется в патроне за счет встроенного магнита.
7.2. Выберите направление вращения путём выставления переключателя (6) в нужное положение.
7.3. Выбрать необходимое положение поворотной рукоятки. Для смены положения нажмите и удерживая переключатель положения ручки (5) поверните рукоятку до упора. Отпустите переключатель (5), чтобы ручка зафиксировалась в новом положении.

7.4. Включение и выключение:
1) чтобы привести инструмент в действие нажмите на кнопку пуска (4)
2) чтобы остановить инструмент отпустите кнопку пуска (4)
Внимание! При работе не допускайте нагрузки на шпиндель ведущий к остановке или значительному снижению частоты вращения шпинделя (по сравнению с частотой вращения холостого хода), возможен выход редуктора или двигателя из строя.
7.5. LED подсветка включится автоматически при включении кнопки пуска.
7.6. При работе рекомендуется соблюдать цикличность:
1 минута работы – 1 минута перерыва.
7.7. Зарядка аккумулятора:
1) вставьте штекер зарядного провода в гнездо отвертки (7), а USB разъем в USB гнездо зарядного устройства (не входит в комплект поставки)
2) подключите зарядное устройство к сети с напряжением 220 В;
3) произведите зарядку в течении 3-5 часов;
4) отключите зарядное устройство от сети 220В.
Внимание! Запрещается при зарядке пользоваться отвёрткой.
7.8 Для проверки уровня заряда батареи нажмите на кнопку пуска (4). При этом загорятся индикаторы условно отражающие уровень заряда батареи: зелёный-80-100%; жёлтый-50%; красный 20-30% .

8. Уход за инструментом

8.1. По окончании работы очистите отвертку и дополнительные принадлежности от грязи и посторонних включений, уберите рабочую насадку из патрона, подзарядите инструмент в случае необходимости.
8.2. Отвертку следует хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0°С и относительной влажности воздуха не более 80%.
8.3. Перед длительным хранением рекомендуется зарядить аккумуляторную батарею на 100%, а также смазать металлические внешние узлы смазкой.
8.4. Условия хранения и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений и воздействие атмосферных осадков.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт инструмента необходимо осуществлять только квалифицированным персоналом в авторизованных сервисных центрах.
ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо рекомендованных данным руководством, может привести к травме или поломке инструмента.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ИЗДЕЛИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ ACCESSTYLE.

1. Все немаловажные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с даты покупки или, при ее отсутствии, с даты производства при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, в также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, оснастку, чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пыли, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями — авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17.

В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду; утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: _____
Product name:

Серийный номер: _____
Serial number:

Дата продажи: _____
Date of purchase:

Подпись продавца: _____
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: _____
Trade organization name and address:

_____

_____

М. П.
печатная

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством по эксплуатации, гарантийным талоном получено исправным, качество товара, комплектность проверены. The quality of product has been checked in my presence. I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

_____ Подпись потребителя,
Customer signature.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Наименование: Отвертка аккумуляторная торговой марки Accesstyle, модель BSP-B/3.6-1300/BPS

Производитель: ООО ФлТлюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом, LXXXVII/1 Москва, Россия,

Производственная площадка:
Ninghbo Ninghbo Пауер Тулс Но., Лтд
228, улица Цзян 11 Роуд Сюлин, район Бейлунг, Ниньбо, Китай
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО ФлТлюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом, LXXXVII/1 Москва, Россия
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год, Срок службы 5 лет

Информация по гарантийному обслуживанию и адреса сервисных центров на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия:
ЕАЭС RU C-RU.АЕ53.А.06348/22
Дата выдачи: 09.12.2022
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.14104/22
Дата выдачи: 11.11.2022,
окончание действия: 10.11.2027