Monster 50S
электросамокат

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման հրահանգ
Інструкції з експлуатації
مانيوال المستخدم
Пайдалануун нускаулары

Русский..... 3
English..... 18
Հայերեն..... 33
Azərbaycan..... 48
ქართული..... 63
Қазақша..... 78

Благодарим вас за выбор электрического самоката Accessytle Monster 50S. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите «Руководство», ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности, мерами предосторожности при вождении и инструкциями по обслуживанию самоката. Пользователь электросамоката должен внимательно прочитать данное руководство и действовать в соответствии с его требованиями. Если пользователь не выполняет инструкции или игнорирует предупреждения, наша компания не несет ответственности за телесные повреждения, несчастные случаи и любые другие неблагоприятные события, возникшие в результате.

Вы должны понимать, что во время поездки на самокате по дорогам общего пользования, вы сталкиваетесь с риском аварии, даже если вы полностью соблюдаете это руководство по безопасности. Как и в случае с любыми другими транспортными средствами, чем выше скорость электросамоката, тем длиннее его тормозной путь. Поэтому важно проявлять бдительность и поддерживать надлежащую скорость во время движения, а также соблюдать разумную безопасную дистанцию с другими людьми и транспортными средствами. Пожалуйста, будьте бдительны и двигайтесь на невысокой скорости перед выездом на незнакомую местность.

Чтобы избежать травм, не давайте электросамокат людям, не имеющим опыта. Если вы позволили кому-либо покататься на самокате, вы несете ответственность за его/ее безопасность, и должны убедиться, что он/она внимательно прочитал это руководство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электросамокат Monster 50S
Руководство по эксплуатации электросамоката x1
Передняя фара x1
Шестигранный ключ x5
Рожковый ключ x1
Винт x8
Крюк для фиксации x1
Зарядное устройство x1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.
Уважайте пешеходов, всегда уступая им право прохода. Обгоняйте слева, в тех случаях когда это возможно. При приближении к пешеходам, при приближении сзади обратите на себя внимание и снизьте скорость до пешеходной. Пожалуйста, в этих и всех прочих ситуациях соблюдайте местные законы и правила дорожного движения.
Будьте начеку! Изучайте дорогу, как далеко впереди, так и непосредственно перед своим электрическим самокатом: ваши глаза — ваш лучший инструмент для безопасного объезда препятствий. Поверхностей с низким сцеплением (включая, помимо прочего, влажную листву, песок, рыхлый гравий и лед).
При передвижении на самокате соблюдайте местные законы и правила. Не катайтесь там, где это запрещено местным законодательством
Для безопасного передвижения вы должны иметь возможность четко видеть, что находится перед вами, и должны быть хорошо видны другим.
Не катайтесь во время снега, дождя или по покрытым грязью, обледенелым или скользким по какой-либо причине дорогам.
Не переезжайте через препятствия (лесок, рыхлый гравий или ветки). Это может привести к потере равновесия или тяги и последующему падению.
Перед каждой поездкой проверяйте наличие ослабленных креплений и поврежденных частей. Если электросамокат издает необычные звуки или подает аварийный сигнал, немедленно прекратите движение. Проведите диагностику самоката, обратитесь к своему дилеру/дистрибьютору для обслуживания.
Помогая новым пользователям, пока они не освоятся с основными функциями самоката, убедитесь, что они используют для защиты шлем и другое защитное снаряжение.
Люди, которым не следует ездить на электрическом самокате:
I. Находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
II. Страдающие от заболеваний, при которых противопоказана напряженная физическая активность.
III. Имеющие проблемы с равновесием или моторными навыками, которые мешают им поддерживать равновесие.

IV. Имеющие массу тела, выходящую за указанные пределы (Максимальная нагрузка 120 кг)
V. Беременные женщины
Как и в случае с любым электронным устройством, используйте стабилизатор напряжения при зарядке, чтобы защитить свой самокат от повреждений из-за скачков напряжения. Используйте только подходящее зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Не используйте зарядное устройство от любых других моделей продуктов. Пользуйтесь только одобренные производителем детали и принадлежности.
Не пытайтесь заряжать самокат, если зарядное устройство или розетка влажные.
Не пытайтесь модифицировать свой электросамокат. Модификации вашего самоката могут привести к поломкам в его использовании и к аннулированию гарантии.
Перед каждой поездкой проверяйте уровень емкости аккумулятора, отсутствие повреждений на шинах самоката, надежность закрепления фиксируемых деталей и т.д.
Перед поездкой на самокате, пожалуйста, наденьте защитный шлем и другое защитное снаряжение.
Запрещается выезжать на самокате на проезжую часть для моторных транспортных средств или ездить в жилых районах с большим потоком прохожих.
Пожалуйста, сначала потренируйтесь на открытой местности, пока вы не научитесь уверенно управлять транспортным средством, чтобы избежать риска столкновения, падения и потери управления.
При использовании самоката несовершеннолетних должны сопровождать взрослые.
Запрещается одновременно пользоваться самокатом более чем одному человеку.
Не совершайте опасных трюков и держите руль обеими руками во время движения.
Не делайте резких поворотов на высокой скорости.
Проезжая через дверной проем будьте осторожны, чтобы не травмировать голову.
Не ездите на самокате по автомагистралям или другим местам, где можно столкнуться с угрозой безопасности или нарушить соответствующие правила.
Запрещается вешать тяжелые вещи: сумки, рюкзаки и т.д. на руль самоката.
Во время пешей прогулки с самокатом не нажимайте на ручку скорости.

Если на вашем пути есть препятствия: ямы, трещины, бордюры и т.д., не пытайтесь проехать их на высокой скорости. Это может привести к опрокидыванию транспортного средства и травмам водителя или повреждению транспортного средства. Рекомендуется слегка согнуть колени, чтобы лучше адаптироваться и приспособиться к неровной дороге. Будьте осторожны, проезжая через любое препятствие. В случае наличия препятствий или неровной дороги, пожалуйста, снизьте скорость или покиньте транспортное средство и пройдите опасный участок пешком.
Запрещается ездить на самокате по лестницам или преодолевать различные препятствия.
Не бросайте аккумулятор в огонь, это может вызвать взрыв.
Избегайте движения на самокате по скользкой дороге.
Не катайтесь на самокате по спуску с уклоном выше 5°, иначе может выйти из строя ножной тормоз: для подъема на уклон выше 5 °, вам нужно слезть с самоката и толкнуть его самостоятельно.
Не погружайте колеса самоката на глубину воды более 5 см, чтобы не повредить его электрические части.
В суровые погодные условия, такие как дождь, снег и шторм, старайтесь избегать поездок во избежание возможных повреждений.
Запрещается разбирать аккумуляторную батарею, в противном случае это может привести к серьезным несчастным случаям из-за поражения электрическим током или короткого замыкания.

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Звонок
2. Рычаг тормоза
3. Руль
4. Передняя фара
5. Стойка
6. Фиксатор стойки
7. Передние крыло
8. Двигатель
9. Подножка
10. Двигатель
11. Стоп-сигнал
12. Заднее крыло
13. Зарядный порт
14. Механизм сборки
15. Крюк для фиксации
16. Приборная панель
17. Рычаг акселератора
18. Кнопка питания
19. Кнопка переключения режимов

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Спидометр отображает текущую скорость самоката, а также моды ошибок.
Самокат имеет пять режимов: 🚶 значок пешеходного режима, ECO – обозначение режима энергосбережения (плавное ускорение, подходит для начинающих), D обозначает стандартный режим, S - спортивный режим (мощный, рекомендуется только для опытных водителей), D+ - средний между D (стандартным) и S (спортивным). Пешеходный режим обеспечат толкание электросамоката.
При удерживании рычага акселератора более 2 секунд включается режим круиз-контроля, позволяющий поддерживать имеющуюся скорость без дополнительного нажатия на рычаг акселератора.
Уровень заряда: Отображается четырьмя прямоугольными символами: первая полоска гаснет после около 40% заряда батареи, а остальные полосы по 20% заряда батареи на каждую.
Кнопка питания: долгое нажатие этой кнопки включает самокат, двойной щелчок активирует режим D+. Удерживание кнопки питания в течение 3 секунд выключает самокат.
Кнопка переключения режимов: одинарный щелчок включает переднюю фару, двойной щелчок - переключение между режимами ECO, D, S, пешеходный; тройной щелчок – выбор между единицами измерения скорости (миль/ч или км/ч).

СБОРКА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА

1. Поднимите стойку руля и закрепите фиксатор стойки.

2. Затем разверните подножку в сторону стойки и надежно установите самокат. Подсоедините руль и аккуратно заправьте провода внутрь стойки. Помните о правильной ориентации.

3. Установите четыре винта (по два с каждой стороны стойки), используя шестигранный ключ из комплекта.
4. Найдите отверстие для крепления передней фары на передней поверхности стойки и два отверстия для крепления крюка для фиксации на задней. С помощью винтов и ключа установите комплектующие соответственно.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не заряжайте, если зарядный порт или шнур питания влажные.
Не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или на нем видны следы воды.
Закрывайте крышку зарядного порта после зарядки.

Инструкция по управлению электросамокатом

Носите специально предназначенный шлем и другое защитное снаряжение, чтобы свести к минимуму возможные травмы.
1. Включите самокат (долгим нажатием кнопки питания) и проверьте индикатор уровня заряда. Зарядите электросамокат, если батарея разряжена.

2. Встаньте на подножку одной ногой и отталкиваясь другой ногой, чтобы начать движение.

3. Поставьте обе ноги на доску после того, как сможете сохранять равновесие. Плавно нажмите на рычаг акселератора. Пользуйтесь правой рукой, чтобы увеличивать скорость в процессе поездки при условии контроля баланса.
Примечание: для вашей безопасности двигатель активируется только, когда скорость достигнет 1,86 миль в час (3 км / ч).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При резком торможении вы рискуете получить серьезную травму из-за потери сцепления с дорогой и падения.
Поддерживайте умеренную скорость и следите за возможными опасностями.

Предупреждение

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам.

Не катайтесь и не оставляйте самокат под дождем. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ БРЫЗГАМ ОКУНУТЬ, может привести к серьезным травмам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ перезжать лежачих полицейских и другие препятствия на высокой скорости.

Берегите голову при прохождении дверных проемов.

Не ставьте ноги на заднее крыло.

НЕ нажимайте на рычаг акселератора, когда катите самокат.

Избегайте контакта колеса с препятствиями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вешать тяжелые предметы на руль.

Во время поездки обе ноги должны стоять на платформе самоката.

НЕ используйте для поездки дороги общего пользования: автомагистрали или шоссе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ резко поворачивать руль во время движения на высокой скорости.

НЕ катайтесь по лужам и другим водоемам.

Электрический самокат предназначен для одного водителя. Запрещается перевозить пассажиров, в том числе детей
Не катайтесь на самокате во время беременности.

НЕ прикасайтесь к двигателю самоката после поездки, поскольку он может нагреться.

Держите руль обеими руками во время поездки.

НЕ катайтесь вверх и вниз по лестнице и не перетаскивайте через препятствия.

НЕ пользуйтесь мобильным телефоном во время поездки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда держите обе руки на руле, иначе вы рискуете получить серьезную травму из-за потери равновесия и падения.

Обслуживание аккумуляторной батареи

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Не используйте батареи других моделей или марок, это может представлять угрозу безопасности.
2. Не прикасайтесь к контактам аккумулятора, не вскрывайте его корпус. Избегайте соприкосновения металлических предметов с контактами аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание. Это может привести к повреждению батареи, травме или даже смерти.
3. Производитель не несет ответственности вследствие повреждения батареи из-за использования вспомогательного оборудования сторонних производителей.
4. Неправильная утилизация использованных батарей может вызвать серьезное загрязнение окружающей среды. При утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте правила вашего региона.
5. Не храните аккумулятор при температуре выше 50 °! или ниже -20 °! (например, не помещайте электросамокат или его аккумуляторную батарею в машину под летним солнцем) и не бросайте аккумулятор в огонь. В противном случае это может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву и даже возгоранию. Если вы не используете аккумулятор более 30 дней, пожалуйста, полностью зарядите его, храните в прохладном сухом месте и полностью заряжайте каждые 60 дней, иначе аккумулятор может быть поврежден, и на это повреждение не распространяется гарантия.
6. Чтобы избежать полного истощения заряда, своевременно перезаряжайте аккумулятор. Это может значительно продлить срок службы батареи. Кроме того, при комнатной температуре аккумуляторная батарея может обеспечить больший пробег и более высокую производительность. А если самокат используется при температуре ниже 0 °!, срок службы батареи и производительность снизятся. При температуре -20 °! пробег может составлять только половину от аналогичного при комнатной температуре. А по мере повышения температуры пробег будет восстанавливаться.
7. Извлекать аккумулятор разрешено только специалистам во время надлежащего технического обслуживания, не извлекайте аккумулятор самостоятельно, это может привести к серьезным нарушениям безопасности из-за поражения электрическим током или короткого замыкания!

Уход

Если на поверхности корпуса самоката появляются пятна, потрите их мягкой тканью с нанесенной на нее зубной пастой, а затем протрите влажной тканью.
Не используйте для чистки спирт, бензин, керосин или другие едкие летучие химические вещества, в противном случае поверхность корпуса и внутренняя структура могут быть серьезно повреждены.
Не используйте мойку под давлением. Когда вы моете самокат, убедитесь, что питание отключено, зарядное устройство вытащено, а отверстие для зарядного устройства хорошо закрыто, в противном случае вы можете получить удар электрическим током, а вода, проникшая внутрь корпуса, может вызвать серьезные проблемы.

Храните самокат в сухом, тенистом и прохладном помещении. Не оставляйте самокат на открытом воздухе надолго. Прямое воздействие солнечных лучей, слишком жаркая / холодная внешняя среда ускоряет старение шин и сокращает срок службы аккумуляторной батареи. Хранение самоката при температуре выше 50 °! С или ниже -20 °! С может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву или даже возгоранию.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок обслуживания оборудования составляет один год. При стандартных условиях эксплуатации, если детали самоката, находятся на гарантии, обратитесь к продавцу для послепродажного обслуживания.
Гарантия не распространяется на неисправности или повреждение по следующим причинам:
1. Неправильное обслуживание и ремонт.
2. Любые повреждения или поломки из-за использования самоката для выполнения опасных действий, таких как трюки.
3. Повреждения или поломки самоката из-за случайного столкновения, погружения в воду, езды по не предназначенным для этого дорогам и другим нестандартным факторам.
4. Несанкционированная разборка или замена оригинальных деталей на другие детали.
5. Выход из строя из-за длительного воздействия солнечных лучей или дождя.
6. Сдача в аренду.

Thank you for choosing the Accesstyle Storm 50S Electric Scooter! Before operating, please read the Manual carefully, familiarize yourself with the safety recommendations, driving precautions and the scooter's maintenance instructions. The electric scooter driver must carefully read this manual and act in accordance with its requirements. If the driver does not follow instructions or violates warnings, our company is not responsible for bodily injury, accidents or any other adverse events resulting from it. You should understand that when riding your scooter on public roads, you run the risk of an accident, even if you fully follow this safety guide. As with all vehicles, the higher the speed of an electric scooter, the longer its braking distance. And the foot brake on some smooth surfaces can cause wheels to slip, lose balance, or even fall. Therefore, it is important to be vigilant and maintain an appropriate speed while driving, and maintain a reasonable safe distance from other people and vehicles. Please be vigilant and drive at low speeds before entering unfamiliar terrain.
Do not give the electric scooter to inexperienced persons to avoid injury. If you allow someone to ride the scooter, you are responsible for his / her safety, you must make sure that he / she reads this user manual carefully.

PACKING LIST

When unpacking your Electric scooter, Please verity that the above items are included in the package. If you are missing any components, please contact your dealer/distributor or nearest service center. After verifying that all components are present and in good condition you can assemble your new Electric scooter. Please retain the box and packing materials in case you need to ship your Electric scooter in the future

Electric scooter Monster 50S
User manual x1
Headlight x1
Hex wrench x5
Open-end wrench x1,
Screw x8,
Fixing hook x1
Charger x1

SAFETY WARNING

Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles or other obstacles and potential hazards.
Respect pedestrians by always yielding the right of way. Passing on the left whenever possible, When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down. Avoid startling pedestrians When approaching from behind announce yourself and slow down to walking speed when passing. Please obey local traffic laws and regulations if situation is different.
Be alert! Scan both far ahead and in front of your Electric scooter-your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice). Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws
To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others
Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy icy, or that are slippery for any reason
Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks), By doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall
Before each ride check for loose fasteners and damaged components. If the Electric scooter makes abnormal sounds or signals an alerm, immediately stop riding Diagnose your Electric scooter and contact your dealer/distributor for service.
Assisting new riders until they are comfortable with the basic operation of the Electric scooter, make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.
People who should not ride the Electric Scooter include
I. Anyone under the influence of alcohol or drugs
ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity
iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance
iv. Anyone whose weight is outside the stated limits (Maximum bearing weight 120kg)
V. Pregnant women
As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your Electric scooter from damage due to power surges and voltage spikes Only use only the matching charger in the vehicle package. Do not use a charger from any other different product models

Use only approved parts and accessories.
Do not attempt to charge your Electric scooter if, the charger, or the power outlet is wet
Do not modify your Electric scooter, Modifications to your scooter could interfere with the operation of the Electric scooter, could result in serious injury and/or damage, and could void the Limited Warranty.
Before each ride, check the battery level, the scooter tires are not damaged, the fixing parts are secure, etc.
When riding this scooter, please wear safety helmet and other protective equipment properly.
It is forbidden to ride the scooter on a motorized carriageway or ride in residential areas with a large flow of passers-by.
Please practice in an open area first until you are comfortable with driving in order to avoid the risk of collisions, falls and loss of control.
The minors should be accompanied by adults when using the scooter.
This electric scooter can be ridden by one person only, do not carry any other person.
Do not engage in hazardous activities and hold the steering wheel with both hands while driving.
Do not make sharp turns at high speed.
When driving through a doorway, be careful not to injure your head.
Do not ride this product on a motorway or in other places where users may face safety hazards or go against relevant regulations.
It is forbidden to hang heavy things: bags, backpacks, etc. on the steering wheel of the scooter.
When walking with the scooter, do not push the speed stick.
If there are obstacles on your way: holes, cracks, curbs, etc., do not try to drive them at high speed. This could result in the vehicle overturning and injury to the driver or damage to the vehicle. It is recommended to bend your knees slightly to better adapt and adapt to uneven road conditions. Be careful when driving over any obstacle. If there are obstacles or rough roads, please slow down or leave the vehicle and walk through the hazardous area.
It is forbidden to ride the scooter up stairs or overcome various obstacles.
Do not dispose of the battery in fire, it may explode.
Avoid driving the scooter on slippery roads.
Do not ride the scooter on slippery roads with oil or ice.
Do not ride the scooter on a downhill road with a grade above 5°, otherwise, the foot brake may fail. If you ride the scooter to climb grade above 5°, you need to get off the scooter and push it yourself.

Do not put the product in an area with water depth above 5cm to avoid damage to electrical parts of the vehicle.
Severe weather, such as rain, snow and gale, please try to avoid riding to prevent possible damages.
Do not step on the mudguard.
Do not disassemble the battery, otherwise it may cause serious accidents due to electric shock or short circuit.

PRODUCT PARAMETER

Dimensions 1200*520*1260mm/1200*200*520 (folded)
Weight 25.15kg
Frame material Magnesium alloy
Wheel size 10 inches
Rated power of motor 800 W x2
Max speed 50 km/h
Mileage 60-70 km
Max gradient 25°
Ingress Protection IPX4
Battery capacity 20000 mAh
Charger 54.6V, 2A
Charging time about 10-11h
Max load 120 Kg

DIAGRAM

Dashboard & Power Button

Speedometer Display the current speed of the Electric scooter, as well as to display error codes
Modes: Five modes available 🚶 for walking mode, ECO for Energy saving mode (smooth acceleration suitable for beginners), D for Standard mode, D+ for between D & S and S for Sport mode (powerful, only recommended for skied riders)
Pedestrian mode: Makes pushing the Electric scooter easier.
Holding down the accelerator lever for more than 7 seconds activates the cruise control mode, allowing you to maintain the current speed without touching the accelerator lever.
The battery powers indicated by 4 bars. The first bar is about 40% of the battery power, and the remaining 20% of the battery power is per bar.
Power button: long press this button turns on the electric scooter, double click activates D+ mode. Pressing the power button for 3 seconds turns off the electric scooter when it is turned on.
Gear button: click to turn on the light, and double-click switching between modes ECO, D, S, pedestrian; triple click - select between speed units (mph or km/h).

Assembling Your Electric scooter

1. Unfold the handlebar stem and fasten.

2. Then unfold the kickstand towards the stem and securely place the scooter. Raise the handlebar and carefully tuck the wires inside. Be aware of the correct orientation.

3 Install four screws (two on each side) using connected hex wrench.

4 Verify that your Electric scooter have two hook holes on the back side of the stem and one headlight hole on the front side. Use the screws and wrench to install the accessories accordingly.

Charging

WARNING!
Do not charge if the charge port or power cord is wet.
Do not charge or use your battery if it is damaged or see trace of water.
Close the charge port cover when not charging.

Learning to Ride

Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.
1. Power on the Electric scooter (long press power button) and check the power level indicator. Charge the Electric scooter if the battery level is low.

2. Stand on the footrest with one foot and push off with another foot to start gliding.

3. Put your other foot on the footrest to keep both feet stable. Press the throttle gently. On the right hand to speed up when you are balanced.
Note: for your safety the motor will not engage until the Electric scooter reaches 1.86mph

WARNING
When hard braking, you risk serious injury due to loss of traction and falls. Maintain a moderate speed and look out for potential hazards.

Warnings

Failure to follow these instructions could lead to serious Injury.

DO NOT kick scooter in the rain.
DO NOT GET wet.

DO NOT press throttle when walking with the Electric scooter.

Avoid contacting obstacles with Tire/wheel.

DO NOT ride on public roads. Motorways, or highways.

DO NOT rotate the handle violently
While driving at high speed.

Watch your head when Passing through doorways.

Do not keep your feet on the rear fender.

DO NOT carry heavy objects on the scooter with Handlebar.

DO NOT ride the Electric only one foot.

DO NOT ride up and down stairs or jump over obstacles.

DO not use mobile phone or wear when operating the Electric scooter.

WARNING
Always keep both hands on the handlebar or you risk serious injury due to loss of balance and falls.

Battery maintenance

1. Do not use other models or brands of batteries, or there may be a security risk.
2. Do not touch the battery contacts, and do not open or expose the shell. Avoid metal objects touching the battery contacts to cause a short circuit, Or it may cause damage to the battery or personal injury or even death.
3. Only use the original charger, otherwise there is a risk of damage or fire.
4. Improper disposal of used batteries may cause serious contamination of the environment. Follow the local regulations to dispose battery pack.
5. Please recharge the battery in time and charge them fully before storage to extend battery life.
6. Do not place the battery over 50° or below -20° (for example, do not place the electric scooter or its battery pack in a car under summer sun), and do not put the battery into a fire. Otherwise it may lead to battery failure, overheating, and even fire. If you don't ride it for more than 30 days, please fully charge it, store it in a cool dry place, and fully charge it every 60 days, or the battery may be damaged, and this damage is not within the warranty.
7. To avoid the full exhaustion of power, please recharge the battery in time. It can greatly extend the battery life. In addition, at room temperature, the battery pack can offer a higher mileage and performance. And if it is used in an environment below 0°, battery life and performance will drop. Typically, at -20°, the mileage may be only half of it at room temperature. And as the temperature rises, the battery mileage will be restored.
If the scooter is out of power after riding, it should be fully charged within seven days. A battery pack which is fully charged will run out of power after about 90 days. If the scooter has not been used for a long time, it should be fully charged at least once a month, otherwise it is likely to result in excessive battery discharging. The damage is irreversible, it will not be able to be recharged again, and can't enjoy warranty. (Note: non-professional personnel is prohibited to remove the battery pack, or it may lead to serious security incidents due to electric shock or short circuit!)

Maintenance

If the car body surface stains, use toothpaste with soft cloth to wipe, and then clean them with a damp cloth. Do not use alcohol gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical substance for the cleaning, otherwise the surface of the body and internal structure will be seriously damaged. Do not use pressure washer to wash. When you wash the scooter, please make sure that the power is turned off, the charger is pulled out and the charger hole is well covered, otherwise you may get an electric shock or the water leaking into the internal body may cause serious trouble.

When the scooter is not used, place it in dry, shady and cool indoor environment, Avoid placing the scooter in outdoors for a long time, Sun exposure/hot/cold outdoor environment will accelerate the aging of the tire and reduce the life of battery pack.

WARRANTY

The hardware maintenance warranty period is one year. Under normal use conditions, if the parts equipped for the scooters are under warranty, please contact the seller for after-sales services.
The fault or damage due to the following causes is not covered in warranty:
1. Improper maintenance and repair.
2. Any damages or failures due to use of scooter for hazardous actions, such as stunts.
3. Damages or failures to the scooter due to accidental collision, water immersion, driving on non-normal roads and other non-normal factors
4. Unauthorized disassembly or replacing original parts with different parts.
5. Rapid aging and failure of the product due to prolonged exposure to sunlight or rain.
6. Commercial renting.

Շնորհակալություն Accessytle Monster 50S էլեկտրասայլակը գնելուցաս հասար: Շահագործումից առաջ խնդրում ենք ուշադիր կարդալ «Ուղեցույցը», ծանոթանալ անվտանգության տեխնիկական միջոցառումներին, վարման նախազգուշացնող միջոցներին և ինքնագործ սայլակի սպասարկման հրահանգներին: Էլեկտրասայլակի վարորդը պետք է ուշադիր կարդա սույն ուղեցույցը և գործի դրա պահանջներին համաձայն: Եթե օգտագործողը չի կատարում հրահանգները կամ անտեսում է նախազգուշացումները, մենք չենք պատասխանատու մարմնական վնասվածքների, դեպքերի կամ այլ անբարենպաստ իրադարձությունների համար:
Դուք պետք է հասկանաք, որ լինելով հանրային ճանապարհներին, դուք ռիսկի եք դիմում դեպքերի, որոնցում դուք ամբողջությամբ հետևում եք սույն անվտանգության ուղեցույցին: Ինչպես բոլոր տրանսպորտային միջոցների դեպքում, էլեկտրասայլակի բարձր արագությունը նշանակում է ավելի երկար արգելակման ճանապարհ: Հետևաբար անհրաժեշտ է զգոն լինել և պատշաճ արագություն պահպանել, ինչպես նաև պատշաճ անվտանգ հեռավորություն պահպանել մյուս մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հետ: Խնդրում ենք զգոն լինել և նվազագույն արագությամբ վարել անծանոթ տարածքներ մուտք գործելիս:
Մի տվեք էլեկտրասայլակը անփորձ անձանց: Եթե դուք թույլ եք տալիս մեկին հեծանիվ քշել, դուք պատասխանատու եք նրա/նրա անվտանգության համար, դուք պետք է համոզվեք, որ նա/նա ուշադիր կարդում է սույն ուղեցույցը:

Հանձնաժողովակներներ անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ

Մի փորձեք կատարել առաջին ուղևորությունը այն վայրերում, որտեղ կարող եք հանդիպել երեխաների, հետիոտնորդների, կենդանիների, տրանսպորտային միջոցների, հեծանիվների կամ այլ խոչընդոտների և հնարավոր վտանգների:
Հարգեք հետիոտնորդին կրանց միշտ ճանապարհ տալով: Եթե օգտագործողը չի կատարում հրահանգները կամ խախտում է զգուշացումները, մենք պատասխանատու չենք մարմնական վնասվածքների, դեպքերի կամ այլ խոչընդոտների համար: Դուք պետք է գիտակցեք, որ քշելով ձեր սայլակը հանրային ճանապարհներին, դուք ռիսկի եք դիմում դեպքերի, նույնիսկ եթե դուք ամբողջությամբ հետևում եք սույն անվտանգության ուղեցույցին: Ինչպես բոլոր տրանսպորտային միջոցների դեպքում, էլեկտրասայլակի բարձր արագությունը նշանակում է ավելի երկար արգելակման ճանապարհ: Հետևաբար անհրաժեշտ է զգոն լինել և պատշաճ արագություն պահպանել վարելիս, և պատշաճ անվտանգ հեռավորություն պահպանել մյուս մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հետ: Խնդրում ենք զգոն լինել և նվազագույն արագությամբ վարել անծանոթ տարածքներ մուտք գործելիս:
Մի տվեք էլեկտրասայլակը անփորձ անձանց: Եթե դուք թույլ եք տալիս մեկին հեծանիվ քշել, դուք պատասխանատու եք նրա/նրա անվտանգության համար, դուք պետք է համոզվեք, որ նա/նա ուշադիր կարդում է սույն ուղեցույցը:

Use only approved parts and accessories.
Do not attempt to charge your Electric scooter if, the charger, or the power outlet is wet
Do not modify your Electric scooter, Modifications to your scooter could interfere with the operation of the Electric scooter, could result in serious injury and/or damage, and could void the Limited Warranty.
Before each ride, check the battery level, the scooter tires are not damaged, the fixing parts are secure, etc.
When riding this scooter, please wear safety helmet and other protective equipment properly.
It is forbidden to ride the scooter on a motorized carriageway or ride in residential areas with a large flow of passers-by.
Please practice in an open area first until you are comfortable with driving in order to avoid the risk of collisions, falls and loss of control.
The minors should be accompanied by adults when using the scooter.
This electric scooter can be ridden by one person only, do not carry any other person.
Do not engage in hazardous activities and hold the steering wheel with both hands while driving.
Do not make sharp turns at high speed.
When driving through a doorway, be careful not to injure your head.
Do not ride this product on a motorway or in other places where users may face safety hazards or go against relevant regulations.
It is forbidden to hang heavy things: bags, backpacks, etc. on the steering wheel of the scooter.
When walking with the scooter, do not push the speed stick.
If there are obstacles on your way: holes, cracks, curbs, etc., do not try to drive them at high speed. This could result in the vehicle overturning and injury to the driver or damage to the vehicle. It is recommended to bend your knees slightly to better adapt and adapt to uneven road conditions. Be careful when driving over any obstacle. If there are obstacles or rough roads, please slow down or leave the vehicle and walk through the hazardous area.
It is forbidden to ride the scooter up stairs or overcome various obstacles.
Do not dispose of the battery in fire, it may explode.
Avoid driving the scooter on slippery roads.
Do not ride the scooter on slippery roads with oil or ice.
Do not ride the scooter on a downhill road with a grade above 5°, otherwise, the foot brake may fail. If you ride the scooter to climb grade above 5°, you need to get off the scooter and push it yourself.

Do not put the product in an area with water depth above 5cm to avoid damage to electrical parts of the vehicle.
Severe weather, such as rain, snow and gale, please try to avoid riding to prevent possible damages.
Do not step on the mudguard.
Do not disassemble the battery, otherwise it may cause serious accidents due to electric shock or short circuit.

PRODUCT PARAMETER

Dimensions 1200*520*1260mm/1200*200*520 (folded)
Weight 25.15kg
Frame material Magnesium alloy
Wheel size 10 inches
Rated power of motor 800 W x2
Max speed 50 km/h
Mileage 60-70 km
Max gradient 25°
Ingress Protection IPX4
Battery capacity 20000 mAh
Charger 54.6V, 2A
Charging time about 10-11h
Max load 120 Kg

DIAGRAM

Dashboard & Power Button

Speedometer Display the current speed of the Electric scooter, as well as to display error codes
Modes: Five modes available 🚶 for walking mode, ECO for Energy saving mode (smooth acceleration suitable for beginners), D for Standard mode, D+ for between D & S and S for Sport mode (powerful, only recommended for skied riders)
Pedestrian mode: Makes pushing the Electric scooter easier.
Holding down the accelerator lever for more than 7 seconds activates the cruise control mode, allowing you to maintain the current speed