Информация по сертификации

Наименование: беспроводное зарядное устройство торговой марки Accesstyle, модель Opal

Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.

Производственная площадка: Шэньчжэнь ДЖАСИБО Электроникс Ко, Лтд.
Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуаньлань, Новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8.
тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте:
http://www.accesstyle.ru/

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.АБ53.А.04821/22
Дата выдачи: 17.06.2022
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.24557/22
Дата выдачи: 17.06.2022, окончание действия: 16.06.2027

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

ЕАС

Opal 15W

беспроводное зарядное устройство

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..................... 3
English........................ 8
Հայերեն.................... 13
Azərbaycan............... 18
ქართული................. 23
Қазақша................... 28

Благодарим за приобретение беспроводного зарядного устройства Opal 15W. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Входное напряжение	5В /2А, 9В /2А, 12В /1.5А
Эффективность зарядки	5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт, 15 Вт
Протокол зарядки	Qi, BPP
Совместимые протоколы	WPC v1.2.4
Расстояние до заряжаемого устройства	2-5 мм
Размеры	100*6.8 мм
Вес	67 г

Комплектация

1. Беспроводное ЗУ — 1 шт.
2. Руководство пользователя — 1 шт.
3. Кабель USB-Type-C — 1 шт.

Внешний вид и функции ЗУ

Защита от короткого замыкания	В случае короткого замыкания беспроводное зарядное устройство автоматически выключится; нормальный уровень выходного тока восстанавливается сразу после устранения короткого замыкания.
Защита от перегрузки	Защита от перегрузки срабатывает, когдауровень выходного тока превышает 1,66А; нормальный уровень выходного тока восстанавливается сразу после устранения перегрузки.
Защита от пониженного напряжения	Когда входное напряжение ниже 4,3 В, устройство автоматически снижает выходную мощность/выключает выходной ток для защиты основной цепи.
Защита от перенапряжения	Защита от перенапряжения срабатывает, когда входное напряжение выходит за пределы, указанные в спецификациях. Когда входное напряжение превышает 7 В, автоматически срабатывает внутренняя защита от перенапряжения для защиты основной цепи.
Защита от перегрева	Защита от перегрева срабатывает, когда температура устройства превышает 68°C; нормальный уровень выходного тока восстанавливается после снижения температуры.
Защита от обнаружения посторонних предметов в зоне зарядки	Индикатор начинает мигать синим цветом при обнаружении любого металлического предмета в зоне зарядки; нормальный уровень выходного тока восстанавливается после удаления металлического предмета из зоны зарядки.

Использование беспроводного ЗУ

Пожалуйста, подключите беспроводное ЗУ к сетевому зарядному устройству достаточной мощности с помощью кабеля Type-C из комплекта. Невыполнение данного требования негативно влияет на производительность беспроводного ЗУ. Затем подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке.

Примечание: адаптер питания не входит в комплект поставки беспроводного зарядного устройства и приобретается отдельно! Мы рекомендуем приобрести адаптер питания из линейки Accesstyle мощностью 15W и кабель 3А для получения максимальной мощности беспроводной зарядки.

Зарядка Ваших устройств от беспроводного ЗУ

Для зарядки расположите Ваш телефон строго на зарядной поверхности устройства.
Если Ваш телефон имеет защитный чехол, изготовленный из металлического материала, использование беспроводного зарядного устройства допустимо только после снятия чехла с телефона.
Во время процесса зарядки не используйте транспортные, банковские, идентификационные карты и иные карты памяти поблизости с зарядным устройством, так как существует риск утраты хранимой на них информации.
Не помещайте посторонних предметов между зарядной поверхностью и заряжаемым устройством.
Примечание: Если в Вашем телефоне отсутствует встроенный ресивер, использование беспроводного ЗУ будет возможно только после его установки.
Обратите внимание! Быстрая зарядка телефона недоступна, если:
— телефон не поддерживает функцию беспроводной зарядки;
— уровень заряда более 60%;
— температура телефона более 35–40 °C.
Мощность устройства зависит от используемого телефона и сетевого зарядного устройства (приобретается отдельно).

Индикация заряда

— При обнаружении постороннего металлического предмета в зоне зарядки индикатор будет мигать синим светом;

— Если активен режим стандартной или быстрой зарядки, индикатор будет гореть синим цветом;

Примечания по безопасности

Питание данного устройства может происходит от внешнего аккумулятора либо от сетевого зарядного устройства достаточной мощности (сетевое зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно).
Устройство запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать механическому воздействию и погружать в жидкость.
Не кладите металлические предметы на устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой устройства.
Беречь от детей!
При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10ºС и выше 45ºС) устройство будет ограничивать мощность или выключаться автоматически.
Данное устройство не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.

4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Thank you for purchasing Accesstyle Opal 15W. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Specifications

Input voltage, current	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Charging efficiency	5W, 7.5W, 10W, 15W
Charging protocol	Qi,BPP
Compatiable protocols	WPC v1.2.4
Working distance	2-5mm
Dimension	Φ100*6.8mm
Weight	67g

Package content

1. Wireless charger — 1 pc.
2. User manual — 1 pc.
3. Type-C charging cable — 1 pc.

Product appearance and functions

Function	Description
Short-circuit protection	If a short-circuit occurs, the Wireless charger will automatically turn off; the normal output is restored immediately after the short-circuit fault is removed.
Overload protection	An overload protection is deployed when the current output exceeds 1.66A; the normal output is restored immediately after the overload is removed.
Under-voltage protection	When the input voltage is lower than 4.3V, the device will lower output power automatically/ turn off the output to protect the main circuit.
Over-voltage protection	An over-voltage protection is deployed when the input voltage derives from the limits defined in the specifications. When the input voltage exceeds 7V, the internal overvoltage protection is automatically deployed to protect the main circuit.
Over-temperature protection	An over-temperature protection is deployed when the device temperature exceeds 68°C; the normal output is restored after high temperature is removed.
Metal material detection	Protection is deployed and indicator will flash blue when any metal object is detected within the charging area; the normal output is restored after the metal object is removed.

Use of the Wireless charger

Please use the supplied USB Type-C cable to connect the Wireless charger to a power adapter of sufficient capacity. Failure to comply with this requirement will affect the wireless charger performance. Then plug the power adapter into a power outlet.

Note: a power adapter is not supplied with the wireless charger and should be purchased separately! We recommend to purchase Accesstyle 15W power adapter and 3A power cable in order to use full charging power of the wireless charger.

Charging your devices from the Wireless charger

Please adjust your phone on the proper position of the charging area.

If your phone is equipped with a protective case made of metal material, please kindly remove the case before using the Wireless charger.
While charging, please do not use bus cards, bank cards, ID cards or any other memory cards near the Wireless charger so as to ensure that the stored information is not lost.

Do not put anything between the charging area and your device.
Note: If your phone is not equipped with a built-in sensor board, please kindly set it in order to enable the use of the Wireless charger.

Please pay attention! Quick charge is not possible when:
— battery charge level of your device is more than 60%;
— your device does not support quick charge option;
— your device temperature is higher than 35-40 ºC.
The power of the Wireless charger depends on the phone and the power adapter you use (power adapter should be purchased separately). Indicator shows current charging mode.

Charging indication

— If metal foreign body detected indicator will flash blue light;
— when quick charge is active, indicator will light blue;
— while general charging is active, indicator will light blue.

Safety notices:

This device can be powered by a power bank or a power adapter of sufficient capacity (a power adapter is not supplied with the wireless charger and should be purchased separately).
Do not disassemble, open, bend, puncture the device, affect it mechanically or immerse in liquids.
Please do not place metal objects onto the device, avoid short circuit.
Keep the device clean.

Do not swallow!
Keep away from children!
The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10ºC and above +45ºC).

The device must not be disposed of with household waste.

The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading.
2. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
3. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4. This warranty shall not apply to:
4.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
4.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
4.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.

4.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
4.5. Product, misused or used in violation of the user manual.
4.6. Defects caused by use of incompatible equipment or accessories.
5. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.-accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
6. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
7. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity.

Շնորհակալ ենք Opal 15W անլար լիցքավորման սարքը ձեռք բերելու համար: Նախքան օգտագործելը՝ խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել տվյալ հրահանգը:

Սպեցիֆիկացիա՝

Մուտքային լարում	5Վ /2Ա, 9Վ /2Ա, 12Վ /1.5Ա
Լիցքավորման արդյունավետությունը	5 Վտ, 7.5 Վտ, 10 Վտ, 15 Վտ
Լիցքավորման պրոտոկոլը	Qi, BPP
Համատեղելի պրոտոկոլներ	WPC v1.2.4
Հեռավորությունը մինչև լիցքավորվող սարք	2-5 մմ
Չափսը	100*6.8 մմ
Քաշը	67 գ

Լիակազմը՝

1. Անլար լիցքավորման սարք՝ մագնիսական ամրակով — 1 հատ
2. Շահագործման հրահանգ — 1 հատ
3. USB-Type-C մալուխ- 1 հատ

Արտաքին տեսք և գործառույթ՝

Պաշտպանություն կարճ միացումից	Կարճ միացման դեպքում անլար լիցքավորման սարքը ավտոմատ կանջատվի; ելքային հոսանքի նորմալ մակարդակը կվերականգնվի կարճ միացման վերացումից անմիջապես հետո:
Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից	Գերբեռնվածությունից պաշտպանությունը սկսում է գործել, երբ ելքային հոսանքի մակարդակը գերազանցում է 1,66Ա-ն; ելքային հոսանքի նորմալ մակարդակը կվերականգնվի գերբեռնվածության վերացումից անմիջապես հետո:
Պաշտպանություն ցածր լարումից	Երբ մուտքային լարումը 4,3Վ-ից ցածր է, սարքավորումը ինքնաշխատ նվազեցնում է ելքային հզորությունը/անջատում է ելքային հոսանքը՝ հիմնական շղթայի պաշտպանության համար:
Պաշտպանություն գերլարումից	Գերլարումից պաշտպանությունը սկսում է գործել այն ժամանակ, երբ մուտքային լարումը բնութագրերում նշված սահմաններից դուրս է գալիս: Երբ մուտքային լարումը գերազանցում է 7Վ-ն, հիմնական շղթայի պաշտպանության համար ներքին գերլարման պաշտպանությունը ավտոմատ կերպով գործում է:
Պաշտպանություն գերտաքացումից	Գերտաքացումից պաշտպանությունը սկսում է գործել, երբ սարքի ջերմաստիճանը գերազանցում է 68°C-ը; ելքային հոսանքի նորմալ մակարդակը վերականգնվում է ջերմաստիճանի անկումից հետո:
Պաշտպանություն լիցքավորման գոտում օտար առարկաների հայտնաբերումից	Լիցքավորման գոտում ցանկացած օտար մետաղական առարկաների հայտնաբերման դեպքում ինդիկատորը թարթում է կապույտ լույսով; ելքային հոսանքի նորմալ մակարդակը վերականգնվում է լիցքավորման գոտուց մետաղական առարկայի հեռացումից հետո:

ԼՍ-ի գործրկումը

Խնդրում ենք միացնել ԼՍ-ը բավարար հզորությամբ ցանցային սարքին՝ օգտագործելով լիակազմի մեջ մտնող Type-C մալուխը: Այս պայմանը չապահովելը բացասաբար է ազդում ԼՍ-ի վրա: Այնուհետև միացրեք լիցքավորման սարքը ցանցին:

Նշում. ցանցային լիցքավորման սարքը լիակազմի մեջ չի մտնում և ձեռք է բերվում առանձին:

Ձեր սարքերի լիցքավորումը անլար ԼՍ-ի միջոցով.

Լիցքավորման համար ճշգրտորեն տեղադրեք ձեր հեռախոսը լիցքավորման սարքի մակերեսի մեջտեղում: Մագնիսական ամրակն օգտագործելու դեպքում՝ մագնիսը ինքը կբերի ձեր հեռախոսը ճիշտ դիրքի:

Եթե ձեր հեռախոսի պաշտպանիչ պատյանը մետաղական նյութից է, անլար լիցքավորման սարքը կարող եք օգտագործել միայն պատյանը հանելուց հետո:

Լիցքավորման ժամանակ մի օգտագործեք լիցքավորման սարքի կողքին տրանսպորտային, բանկային, նույնականացման և այլ քարտեր, քանի որ քարտերի վրայի ինֆորմացիան կարող է ջնջվել:
Լիցքավորվող մակերեսի և սարքի միջև մի տեղադրեք այլ առարկաներ:
Նշում. եթե ձեր հեռախոսը չունի ներկառուցված ընդունիչ, ԼՍ հնարավոր է օգտագործել միայն այն տեղադրելուց հետո:
Ուշադրություն՝ արագ լիցքավորումն անհասանելի է, եթե.
— հեռախոսը չի ապահովում անլար լիցքավորման գործառույթ;
— լիցքի մակարդակը 60%-ից ավել է;
— հեռախոսի ջերմաստիճանը 35–40 °C-ից ավել է:
Սարքի հզորությունը կախված է օգտագործվող հեռախոսից և ցանցային լիցքավորման սարքից (ձեռք է բերվում առանձին):

Լիցքավորման ցուցանիշները.

— Լիցքավորման գոտում օտար մետաղական առարկայի հայտնաբերման դեպքում ինդիկատորը կթարթի կապույտ լույսով:
— Եթե ակտիվ է ստանդարտ կամ արագ լիցքավորման ռեժիմը, ապա ինդիկատորը կապույտ գույնով կլուսավորվի:

Բարձր երաժշտության երկարատև ունկնդրումը կարող է հանգեցնել լսողության կորուստին:

Տվյալ սարքը սնուցվում է հատուկ կուտակիչից: Նրա ոչ նպատակային կիրառումը կարող է ստեղծել հրդեհման, պայթյունի և այլ արտակարգ իրավիճակների վտանգ: Խնդրում ենք կուտակիչը օգտագործել պատշաճ կերպով:
Արգելվում է կազմատել, բացել, ծալել, ծակել, ենթարկել կուտակիչը մեխանիկական ազդեցության և այն ջրի մեջ սուզել: Վնասման դեպքում կուտակիչը կարող է պայթել: Էլեկտրոլիտի հոսակորուստի դեպքում, հարկավոր է անմիջապես լվանալ փասված հատվածը ջրով և դիմել բժիշկին: Եթե մարտկոցից տարօրինակ հոտ է գալիս, տեղադրեք այն անվտանգ, կրակից հեռու վայրում:
Վնասված կուտակիչի օգտագործումը կարող է հանգեցնել լուրջ փասվածքներին:
Կուլ չտալ:
Պահպանել երեխաներից հեռու:
Ամբողջությամբ լիցքավորված կուտակիչը պետք չէ սարքին միացված թողնել: Դա կրճատում է նրա ծառայողական ժամկետը:
Չօգտագործելու դեպքում կուտակիչը ապալիցքավորվում է:
Սարքը չկազմատե́լ, թույլ չտալ կարճ միակցում: Պահպանել կուտակիչի մետաղյա կոնտակտների մաքրությունը՝
Սարքը չթողնել և չպահել մեքենայի մեջ շոգ եղանակին՝ արևի ճառագայթների տակ: Դա կարող է բերել կուտակիչի գերտաքացմանը, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի օգտագործման ժամկետը:
Ջերմաստիճանային նորմերի խախտման դեպքում կիրառելիս՝(-10°C-ից ցածր և 45°C-ից բարձր) սարքը կարող է անջատվել կամ ոչ լիակատար սպառվել:
Կուտակիչը պարունակում է ծանր թունավոր մետաղներ, ինչպես օրինակ սնդիկ, կադմիում և կապար:
Օգտագործված կուտակիչը հարկավոր է օգտահանել համապատասխան կերպով: Օգտահանեք այն կենցաղային թափոններից առանձին, որպեսզի ծանր մետաղները չթափանցեն հողի, ստորգետնյա և մակերեսային ջրերի մեջ:
Կուտակիչը չվառե́լ՝ ծանր մետաղների օդ ներթափանցումից և ծխի ու մոխրի մեջ կուտակվելուց խուսափելու համար:
Բնական ռեսուրսների պահպանման համար առանձնացրեք կուտակիչը այլ թափոններից և հանձնեք այն վերամշակման:
Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է արտադրողի փաթեթավորման մեջ, տրանսպորտային բոլոր միջոցներով և ցանկացած հեռավորության վրա:

Accesstyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է գնման պահից և կազմում է 1 (մեկ) տարի:
2. Ծառայողական ժամկետը կազմում է 2 (երկու) տարի և սկսվում է գնման ժամկետից, կամ՝ վերջինիս բացակայության դեպքում, արտադրման ժամկետից;
3. Երաշխիքը չի ընդգրկում.
3.1. Մալուխներ, հարմարակներ, տարբեր տիպի ինֆորմացիայի կրիչներ (դիսկ, ձայնագրված ծրագրերով հիշողության քարտեր), պատյաններ, տեղափոխման համար լարեր, պնդակներ, տարբեր տիպի ամրակներ, փաթեթավորում և փաստաթղթեր:
3.2. Նորմալ մաշվածք կամ սարքի արտաքին մակերեսների փասվածքներ: Խոնավության, էքստրեմալ ջերմաստիճաններով, ԳՀՀ էներգիայով, ճնշմամբ, հարվածով, կենդանիների, միջատների գործողություններով, սնունդի, հեղուկի փոշու, քիմիական նյութերի ազեցությամբ պայմանավորված փասվածքներ:
3.3. Սարքի վերանորոգում կամ ձևափոխում այլ անձանց կողմից՝ բացառությամբ 5-րդ կետում նշվածների:
3.4. Ոչ իր ուղիղ գործառույթով կիրառված սարք, նաև շահագործման հրահանգի մեջ նկարագրված կիրառման կանոնների խախտմամբ սարք:
3.5. Անհամատեղելի սարքավորումների կամ աքսեսուարների կիրառման հետևանքով առաջացած թերություններ:
4. Երաշխիքային սպասարկումը կատարում են համապատասխան լիազորված կազմակերպությունները՝ պաշտոնական սպասարկման կենտրոնները, որոնց ցուցակը հասանելի է տեխնիկական աջակցման կայք էջի վրա http://www.accesstyle.ru և 8-800-250-07-17 հեռախոսահամարով: Երաշխիքային շրջանի ընթացքում արտադրական թերությունների շտկումը կատարվում է գնորդի համար անվճար՝ լրացված երաշխիքային կտրոնի և/կամ գնման փաստն ու ամսաթիվը հաստատող փաստաթղթեր (ՀԴՄ կտրոն) ներկայացնելիս: Փաստաթղթերը պետք է պարունակեն սարքի մոդելը, վաճառքի ամսաթիվը, առևտրային կազմակերպության տվյալները: Նշված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում լիազորված կազմակերպությունը իրավունք է վերապահում չկատարել երաշխիքային սպասարկումը:
5. Երաշխիքային ժամկետը երկարեցվում է երաշխիքային սպասարկման տևողությանը համապատասխան: Պահեստամասերի կամ սարքի լիակազմի ամբողջական փոխման դեպքում ոչ սարքն ամբողջությամբ, ոչ էլ փոխված պահեստամասերը նոր երաշխիքի ենթակա չեն:
6. Արտադրողը, Ներկրողը կամ նրա կողմից լիազորված կազմակերպությունները պատասխանատվություն չեն կրում պատահական, ուղիղ կամ անուղղակի փասվածքի կամ փասի համար՝ ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով միայն վերոիշյալով, բաց թողնված շահույթը, կորուստը կամ ինֆորմացիա կամ տվյալներ օգտագործելու անկարողությունը կամ տվյալների, ծախսերի, ինֆորմայիայի վերականգնման հետ կապված ծախսերը, որոնք առաջացել են կոմերցիոն, արտադրական կամ այլ գործունեության դադարեցման արդյունքում՝ կապված Accesstyle սարքը կիրառելու կամ օգտագործելու անկարողության հետ:

Opal 15W simsiz enerji yığma cihazını əldə etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik. Xahiş edirik, istifadə etməmişdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətləri

Giriş gərginliyi	5V /2A, 9V /2A, 12 V /1.5A
Enerji yığmanın effektivliyi	5 Vt, 7.5Vt, 10Vt, 15Vt
Enerji yığma protokolu	Qi,BPP
Uyğun protokollar	WPC v1.2.4
Enerji yığılan cihaza olan məsafə	2-5 mm
Ölçüləri	100*6.8 mm
Çəkisi	67 q

Komplektasiya

1. Simsiz enerji yığma cihazı — 1 ədəd
2. İstifadəçi üçün təlimat — 1 ədəd
3. USB-Type-C kabeli — 1 ədəd

Şarj qurğusunun xarici görünüşü və funksiyaları

Qısa qapanmadan müdafiə	Qısa qapanma zamanı naqilsiz enerji yığma cihazı avtomatik sönəcəkdir; çıxış cərəyanının normal səviyyəsi qısa qapanma aradan götürüldükdən dərhal sonra bərpa olunur.
Həddindən artıq yüklənmədən müdafiə	Həddindən artıq yüklənmədən müdafiə, çıxış cərəyanı 1,66A-i keçdikdə işə düşür; çıxış cərəyanının normal səviyyəsi həddindən artıq yüklənmə aradan götürüldükdən dərhal sonra bərpa olunur.
Aşağı gərginlikdən müdafiə	Giriş gərginliyi 4,3 V-dən aşağı olduqda, cihaz avtomatik şəkildə çıxış gücünü azaldır/əsas zənciri müdafiə etmək üçün çıxış cərəyanını söndürür.
Həddən artıq gərginlikdən müdafiə	Həddindən artıq gərginlikdən müdafiə, giriş gərginliyi spesifikasiyalarda göstərilən hədlərdən çıxdıqda işə düşür. Giriş gərginliyi 7 V-dan çox olduqda, əsas zənciri qorumaq üçün həddən artıq gərginlikdən müdafiə avtomatik şəkildə işə düşür.
Həddən artıq qızınmadan müdafiə	Həddən artıq qızınmadan müdafiə, cihazın temperaturu 68°C-ni keçdikdə işə düşür; çıxış cərəyanının normal səviyyəsi temperatur aşağı düşdükdən sonra bərpa olunur.
Enerji yığma zonasında kənar predmetlərin aşkar olunmasından müdafiə	Enerji yığma zonasında istənilən metal predmet aşkar olunduqda indikator göy rəngli işıqla sayrışmağa başlayır; çıxış cərəyanının normal səviyyəsi enerji yığma zonasından metal predmet uzaqlaşdırıldıqdan sonra bərpa olunur.

Naqilsiz şarj qurğusundan istifadə

Zəhmət olmasa, simsiz enerji yığma cihazını komplektə daxil olan Type-C abeli vasitəsilə yetərli gücə malik şəbəkə enerji yığma qurğusuna qoşun. Bu tələbin yerinə yetirilməməsi simsiz enerji yığma cihazının məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir. Daha sonra şəbəkə enerji yığma qurğusunu elektrik yuvasına qoşun.

*Qeyd: şəbəkə enerji yığma qurğusu komplektə daxil deyil və ayrı alınır!

Qurğularınızın naqilsiz şarj qurğusundan şarj olunması

Şarj etmək üçün Telefonunuzu cihazın tam enerji yığma səthində yerləşdirin.
Əgər Telefonunuzun metal materialdan hazırlanmış qoruyucu qabı varsa, simsiz enerji yığma cihazından istifadə yalnız telefondan qabı çıxardıqdan sonra olar.
Enerji yığma prosesi zamanı, enerji yığma cihazının yaxınlığında nəqliyyat, bank, identifikasiya kartlarından və digər yaddaş kartlarından istifadə etməyin, çünki onlarda olan informasiyanın itirilmə riski mövcuddur.
Enerji yığma səthi ilə şarj edilən qurğu arasına kənar predmetlər qoymayın.

Qeyd: Əgər Telefonunuzda quraşdırılmış resiver (qəbuledici) yoxdursa, simsiz enerji yığma cihazından istifadə yalnız o quraşdırıldıqdan sonra mümkün olacaqdır.

Diqqət yetirin! Telefonun sürətli şarj edilməsi aşağıdakı hallarda mümkün deyildir:
— telefon simsiz enerji yığma funksiyasını dəstəkləmir;
— enerji səviyyəsi 60%-dən çoxdursa;
— telefonun temperaturu 35–40°C-dən çoxdursa.

Cihazın gücü istifadə olunan telefondan və şəbəkə enerji yığma qurğusundan (ayrıca alınır) asılıdır.

Şarjın indikasiyası

- Enerji yığma zonasında kənar metal predmet aşkar olunduqda indikator göy rəngli işıqla sayrışmağa başlayacaqdır;
- Standart və ya sürətli enerji yığma rejimi aktivdirsə, indikator göy rəngli işıqla sayrışmağa başlayacaqdır;

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalicə müəssisələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində, kimyəvi istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlıq üçün əngəlin yaradılması ilə əlaqədar telsiz əlaqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.
Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.
Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musuqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi sürətdə istifadə edin.
Akkumulyatoru sökməyin, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə məruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır. Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər.
Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.
Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!
Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin. Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.
Qurğunu avtomobildə isti gündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10°C-dən aşağı və 45°C-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmium və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır.
Torpağa, süxur və səthi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və küldə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

Accesstyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:
3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipsalar, müxtəlif tipli tutqaclar, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici səthlərinin zədələnməsi.
3.3. Nəmişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşəratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyəvi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmirə və ya 5-ci bəndə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifikasiyaya məruz qalmış məmulat.
3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.accesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.
5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin müəyyən edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanlar daxil olmaqla, lakin istisna olmamaqla, əldən buraxılmış mənfəətə, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilərdən istifadə etmək imkanın olmamasına, məlumatın və ya verilərin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, Accesstyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn, kommersiya, istehsalat və ya digər fəaliyyətdə fasilələrlə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

მადლობას გიხდით Opal 15W უსადენო დამტენი მოწყობილობის შეძენისთვის. გთხოვთ გამოყენების წინ ყურადღებით გაეცანით ინსტრუქციას.

სპეციფიკაციები

შემომავალი ძაბვა	5ვ /2ა, 9ვ /2ა, 12ვ /1.5ა
დატენვის ეფექტიანობა	5 ვტ, 7.5 ვტ, 10 ვტ, 15 ვტ
დატენვის პროტოკოლი	Qi, BPP
თავსებადი პროტოკოლები	WPC v1.2.4
მანძილი დასატენ მოწყობილობამდე	2-5 მმ
ზომები	100*6.8 მმ
წონა	67 გ

კომპლექტაცია

1. უსადენო დმ — 1 ც.
2. მომხმარებლის სახელმძღვანელო — 1 ც.
3. USB Type-C კაბელი დასატენად — 1 ც.

სამუხტავი მოწყობილობის გარეგნული იერი და ფუნქციები

დაცვა მოკლე შერთვებისგან	მოკლე შერთვების შემთხვევაში უსადენო დამტენი მოწყობილობა ავტომატურად ამოირთვება; გამომავალი დენის ნორმალური დონე აღდგება მოკლე შერთვების აღმოფხვრისთანავე.
დაცვა გადატვირთვისგან	დაცვა გადატვირთვისგან ამუშავდება მაშინ, როცა გამომავალი დენის დონე აღემატება 1,66 ა; გამომავალი დენის ნორმალური დონე აღდგება გადატვირთვის აღმოფხვრისთანავე.
დაცვა დაბალი დატვირთვისგან	როდესაც შემავალი ძაბვა 4,3 ვ. დაბალია, მოწყობილობა ავტომატურად ამცირებს გამომავალ ძაბვას/რთავს გამომავალ დენს ძირითადი ჯაჭვის დასაცავად.
დაცვა გადაძაბვისგან	დაცვა გადაძაბვისგან ამუშავდება მაშინ, როცა შემავალი ძაბვა აღემატება სპეციფიკაციებში აღნიშნულ ფარგლებს. როცა შემავალი ძაბვა აღემატება 7 ვ., ავტომატურად ამუშავდება შიგა დაცვა გადაძაბვისგან ძირითადი ჯაჭვის დასაცავად.
დაცვა გადახურებისგან	დაცვა გადახურებისგან ამუშავდება, როცა მოწყობილობის ტემპერატურა აღემატება 68°C; გამომავალი დენის ნორმალური დონე აღდგება ტემპერატურის დაწევის შემდეგ.
დაცვა უცხო საგნების აღმოჩენისგან დატენვის ზონაში	ინდიკატორი იწყებს ციმციმს ლურჯად ნებისმიერი ლითონის საგნის აღმოჩენისას დატენვის ზონაში; გამომავალი დენის ნორმალური დონე აღდგება ლითონის საგნის მოშორების შემდეგ დატენვის ზონიდან.

უსადენო სამუხტავი მოწყობილობის გამოყენება

გთხოვთ შეაერთოთ უსადენო დმ საკმარისი სიმძლავრის მქონე ქსელის დასატენ მოწყობილობასთან Type-C კაბელის მეშვეობით კომპლექტიდან.
აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს უსადენო დმ მწარმოებლურობაზე. შემდეგ შეაერთეთ ქსელის დამტენი მოწყობილობა ელექტრულ როზეტში.

შენიშვნა: ქსელის დამტენი მოწყობილობა არ შედის კომპლექტში და უნდა შეიძინოთ ცალკე!

თქვენი მოწყობილობების დამუხტვა უსადენო სამუხტავი მოწყობილობიდან

დასატენად მოათავსეთ თქვენი ტელეფონი ზუსტად მოწყობილობის დასატენ ზედაპირზე.

თუ თქვენ ტელეფონს აქვს ლითონის მასალისგან დამზადებული დამცავი შალითა, უსადენო დამტენი მოწყობილობის გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ შალითის ტელეფონიდან მოხსნის შემდეგ.
დატენვის პროცესის დროს ნუ გამოიყენებთ სატრანსპორტო, საბანკო, საიდენტიფიკაციო და სხვა მეხსიერების ბარათებს დასატენ მოწყობილობასთან სიახლოვეში, რადგან არსებობს მათზე შენახული ინფორმაციის დაკარგვის საშიშროება.

ნუ განათავსებთ უცხო საგნებს დამტენ ზედაპირსა და დასატენ მოწყობილობას შორის.

შენიშვნა: თუ თქვენს ტელეფონში არ არის ჩადგმული რესივერი, უსადენო დმ გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მისი ჩამონტაჟების შემდეგ.
მიაქციეთ ყურადღება! ტელეფონის სწრაფი დატენვა მიუწვდომელია, თუ:
— ტელეფონს არ აქვს უსადენო დატენვის ფუნქციის მხარდაჭერა;
— დატენვის დონე 60% მეტია;
— ტელეფონის ტემპერატურა 35–40 °C მეტია.
მოწყობილობის სიმძლავრე დამოკიდებულია გამოყენებულ ტელეფონზე და ქსელის დამტენ მოწყობილობაზე (უნდა შეიძინოთ ცალკე).

უსადენო სამუხტავი მოწყობილობის გამოყენება

- უცხო ლითონის საგნის აღმოჩენისას დატენვის ზონაში ინდიკატორი აციმციმდება ლურჯად;
- თუ აქტიურია სტანდარტული ან სწრაფი დატენვის რეჟიმი, ინდიკატორი განათდება ლურჯად;

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

აღნიშნული მოწყობილობის კვებას ახდენს სპეციალური ელემენტი. მისი გამოყენება არადანიშნულებისამებრ ქმნის აალების, აფეთქების და სხვა საგანგებო სიტუაციების წარმოქმნის საფრთხეს. გთხოვთ, ელემენტი გამოიყენოთ მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
დაუშვებელია ელემენტის დაშლა, გახსნა, გაღუნვა, გაჩვრეტა, მასზე მექანიკური ზემოქმედება ან მისი სითხეში მოთავსება. დაზიანების შემთხვევაში, ელემენტი შესაძლოა აფეთქდეს. ელემენტის ელექტროლიტის სხეულის რომელიმე ნაწილზე გადმოღვრისას, სასწრაფოდ მოიბანეთ ასეთი ადგილი და მიმართეთ ექიმს დახმარებისთვის. ელემენტიდან გამომავალი უცნაური სუნის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ განათავსეთ იგი უსაფრთხო ადგილას.
დაზიანებული ელემენტის გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ტრავმები.
არ გადაყლაპოთ!
მოარიდეთ ბავშვებს!
სრულად დამუხტული ელემენტი არ დატოვოთ დამტენ მოწყობილობაზე მიერთებული. ამას შეუძლია შეამციროს ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა. გამოუყენებლობის შემთხვევაში, ელემენტი ჯდება თავისით.
არ დაშალოთ ელემენტი, არ დაუშვათ მოკლე ჩართვა. მიაქციეთ ყურადღება ელემენტის ლითონის კონტაქტების სისუფთავეს.
ცხელ და მზიან ამინდში არ დატოვოთ და არ შეინახოთ მოწყობილობა ავტომობილში. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტის გადახურება, რაც თავის მხრივ იწვევს მისი მუშაობის ხანგრძლივობის შემცირებას. დასაშვები ტემპერატურის რეჟიმის დარღვევის შემთხვევაში (-10°C-ზე ნაკლები და 45°C-ზე მეტი), მოწყობილობა შესაძლოა გამოირთოს ან ელემენტის მოცულობის გამოყენება არასრული იყოს.
ელემენტი შეიცავს ტოქსიკურ მძიმე მეტალებს, ისეთებს, როგორიცაა მერკური, კადმიუმი და ტყვია. აუცილებელია ძველი (უვარგისი) ელემენტის გადამუშავება შესაბამისი წესების დაცვით.
გადაამუშავეთ ელემენტი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან განცალკევებით, რათა თავიდან აიცილოთ ბუნების წიაღში მძიმე მეტალების გაჟონვა.
არ დაწვათ ელემენტი, რათა თავიდან აირიდოთ მძიმე მეტალების ჰაერში მოხვედრა.
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მიზნით, გამოაცალკევეთ ელემენტი სხვა ნარჩენებისგან და ჩააბარეთ გადამუშავებაზე.
პროდუქციის ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, ნებისმიერ მანძილზე ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს მწარმოებლის შეფუთვაში.

Accesstyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების გარანტიის პირობები

1. ნაკეთობის გარანტიის ვადა ითვლება მისი თავდაპირველი შეძენის მომენტიდან და შეადგენს 1 (ერთი) წელს.
2. ნაკეთობის მუშაობის ხანგრძლივობა შეადგენს 2 (ორი) წელს და იანგარიშება პირველადი შეძენის მომენტიდან ან მისი არ არსებობის შემთხვევაში, წარმოების თარიღიდან.
3. გარანტია არ ვრცელდება:
3.1. სადენებზე, გადამყვანებზე, ინფორმაციის მატარებლებზე (დისკები, მეხსიერების ბარათები), შალითებზე, დამაგრძელებელ სადენებზე, სხვადასხვა ტიპის სამაგრებზე, შეფუთვასა და დოკუმენტაციაზე.
3.2. ნორმალურ ცვეთაზე ან ნაკეთობის გარეგნულ დაზიანებაზე.
3.3. გაუმართაობაზე, რომელიც გამოწვეულია: სისველით, ნოტიოთ, ექსტრემალური ტემპერატურით, რადიოტალღური გამოსხივებით, წნევით, დარტყმით, ცხოველების ზემოქმედებით, სითხის მოხვედრით, საკვებით, მტვრით და ქიმიური ნივთიერებებით.
3.4. არაუფლებამოსილი პირების მიერ შეკეთებულ ან შეცვლილ ნაკეთობაზე (გარდა მე-5 პუნქტში მითითებული პირებისა).
3.5. ნაკეთობაზე, რომლის გამოყენებაც მოხდა არადანიშნულებისამებრ ან მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მითითებული წესების დარღვევით.
3.6. ხარვეზებზე, რომლებიც გამოწვეულია არათავსებადი მოწყობილობის ან აქსესუარების გამოყენებით.
4. საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება უფლებამოსილი ორგანიზაციების (ავტორიზებული სერვისცენტრების) მიერ, რომელთა სიაც მოცემულია http://www.accesstyle.ru საიტის მხარდაჭერის გვერდზე, ასევე ხელმისაწვდომია ნომერზე 8-800-250-07-17. გარანტიის მოქმედების ვადაში, ქარხნული ხარვეზის აღმოფხვრა ხდება უფასოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წარმოადგენს შევსებული საგარანტიო ფურცლის ორიგინალს ან/და საბუთ(ებ)ს, რომლებიც ადასტურებს შესყიდვის ფაქტს და თარიღს (გადახდის ქვითარი). წარმოდგენილი საბუთ(ებ)ი უნდა შეიცავდეს შეძენილი ნაკეთობის მოდელის დასახელებას, გაყიდვის თარიღს და სავაჭრო ორგანიზაციის რეკვიზიტებს. მითითებული საბუთების არ წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილ ორგანიზაციას უფლება აქვს უარი განაცხადოს საგარანტიო მომსახურების გაწევაზე.
5. საგარანტიო მომსახურების განხორციელებისას, გარანტიის ვადა გახანგრძლივდება მომსახურების გაწევაზე დახარჯული დროით. შემადგენელი ნაწილების ან მთლიანად ნაკეთობის შეცვლა არ იწვევს ახალი საგარანტიო ვადის დაწესებას შეცვლილ ნაწილზე ან მთლიანად ნაკეთობაზე.
6. არავითარ გარემოებაში, მწარმოებელი, იმპორტიორი და მათ მიერ უფლებამოსილი ორგანიზაციები არ არიან პასუხისმგებელი რაიმე სახის განსაკუთრებულ, შემთხვევით, პირდაპირ ან ირიბ ზიანზე ან ზარალზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ჩამოთვლილზე: მიუღებელ სარგებელზე, ინფორმაციის ან მონაცემების დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე ინფორმაციის ან მონაცემების აღდგენაზე დახარჯულ სახსრებზე, დანაკარგზე, რომელიც გამოწვეულია Accesstyle ნაკეთობების კომერციული, ან სხვა ტიპის საქმიანობისას სრულად, ნაწილობრივ ან შეფერხებით ვერ გამოყენებით.

Opal 15W сымсыз қуаттау құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Сипаттізім

Кірмелік кернеу	5В /2А, 9В /2А, 12В /1.5А
Зарядтау тиімділігі	5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт, 15 Вт
Зарядтау хаттамасы	Qi, BPP
Сәйкес келетін хаттамалар	WPC v1.2.4
Зарядталатын құрылғыға дейінгі қашықтық	2-5 мм
Өлшемдері	100*6.8 мм
Салмағы	67 г

Жиынтық

1. Сымсыз қуаттау құрылғысы — 1 дана.
2. Пайдалану нұсқаулығы — 1 дана.
3. USB-Type-C кабелі — 1 дана.

Сырт келбеті мен қуаттау құрылғысының қызметтері



Қысқа тұйықталудан қорғау	Қысқа тұйықталу жағдайында сымсыз зарядтау құрылғысы автоматты түрде өшеді; қысқа тұйықталу жойылғаннан кейін шығыс тогының қалыпты деңгейі қалпына келеді.
Шамадан тыс жүктемеден қорғау	Шамадан тыс жүктемеден қорғау шығыс тогының деңгейі 1,66 А-дан асқан кезде іске қосылады; шығыс тогының қалыпты деңгейі шамадан тыс жүктеме жойылғаннан кейін бірден қалпына келтіріледі.
Төмендетілген кернеуден қорғау	Кіріс кернеуі 4,3 В-тан төмен болған кезде, құрылғы шығыс қуатын автоматты түрде төмендетеді/ негізгі тізбекті қорғауға арналған шығыс тогын өшіреді.
Асқын кернеуден қорғау	Асқын кернеуден қорғау кіріс кернеуі сипаттамаларында көрсетілген шектерден асып кеткен кезде іске қосылады. Кіріс кернеуі 7 В-тан асқан кезде, негізгі тізбекті қорғау үшін асқын кернеуден ішкі қорғау автоматты түрде іске қосылады.
Қызып кетуден қорғау	Қызып кетуден қорғау құрылғының температурасы 68°C-тан асқан кезде іске қосылады; температура төмендегеннен кейін шығыс тогының қалыпты деңгейі қалпына келеді.
Зарядтау аймағында бөгде заттарды анықтаудан қорғау	Зарядтау аймағында кез-келген металл зат анықталған кезде индикатор көк түспен жыпылықтай бастайды; зарядтау аймағынан металл затты алып тастағаннан кейін шығыс тогының қалыпты деңгейі қалпына келеді.

Сымсыз ҚҚ қолдану

Сымсыз ҚҚ-ын жиынтықтағы Type-C кабельдің көмегімен қуаттылығы жеткілікті желілік қуаттау құрылғысына қосыңыз.

Бұл талаптың орындалмауы сымсыз ҚҚ-ның жұмысына теріс әсер етеді. Содан соң желілік қуаттау құрылғысын электрлік розеткіге жалғаңыз.

Ескерту: желілік қуаттау құрылғысы жиынтыққа кірмейді және бөлек сатып алынады!

Құрылғыларыңызды сымсыз ҚҚ арқылы қуаттау

Қуаттау үшін телефоныңызды құрылғының қуаттау бетіне қойыңыз.
Егер телефоныңыздың металл материалдан жасалған қорғаныс қаптамасы болса, сымсыз қуаттау құрылғысын тек телефоннан қаптаманы алғаннан кейін ғана пайдалануға болады.

Қуаттау процессі кезінде транспорттық, банктік, идентификациялық карталарды және жад карталарын қуаттау құрылғысына жақын жерде пайдаланбаңыз, себебі ондағы сақтаулы ақпараттың жойылу қауіпі бар.
Қуаттау беті мен қуатталатын құрылғы арасында бөтен заттар қоймаңыз.
Ескерту: Егер сіздің телефоныңызда ішкі ресивері жоқ болса, сымсыз ҚҚ-ын тек оны орнатқаннан кейін ғана пайдалана аласыз.

Назар аударыңыз! Төмендегі жағдайларда телефонды жылдам қуаттау мүмкін емес:
— телефонның сымсыз қуаттау функциясы жоқ
— қуат деңгейі 60%-дан артық
— телефон температурасы 35-40° С артық
Құрылғының қуаттылығы қолданылатын телефонынан және желілік қуаттау құрылғысына байланысты (бөлек сатып алынады).

Сымсыз ҚҚ қолдану

- Зарядтау аймағында бөтен металл зат анықталған жағдайда, индикатор көк түспен жыпылықтайды;
- Егер стандартты немесе жылдам зарядтау режимі белсенді болса, индикатор көк түспен жанады;

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанармай құю станцияларында, химиялық өндірістерде және сымсыз байланысқа сезімталдылығы жоғары құрылғыларға кедергі тудыруы мен жанармай жанармайдың болуы себебті сымсыз байланысты қолдануға тыйым салынатын өзге орындарда Блютуз-құрылғыларды қолдану ережелерін сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы өзге байланыс құралдарына, оның ішінде қарапайым телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі тудыруы мүмкін.
Ұзақ уақыт бойы музыканы қатты дыбыспен тыңдау есту қабілетінің нашарлауына алып келуі мүмкін.
Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.
Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалғанда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш иісте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз.
Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау қажет!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды бітеді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Аккумуляторлдың металл контактілерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қолданылу мерзімін қысқартады. Жұмыс температурасының нормалары (-10°C төмен және 45°C жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірілуі мүмкін немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумуляторлардың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сілтісізденбуін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға енуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

Accesstyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:
3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптарға, тасымалдауға арналған бауларға, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысымнан, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.
3.4. 5-т.көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлеспейтін жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайтты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторландырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі. Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтаушыларын, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру барлық бұйымға және ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімдерінің белгіленуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы немесе оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, аталғандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдаланудың мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындарды қалпына келтіру үшін, Accesstyle бұйымын пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты емес.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ______________
Product name:

Серийный номер: ______________
Serial number:

Дата продажи: ______________
Date of purchase:

Подпись продавца: ______________
Signature of the sales person:

Наименование и адрес торговой организации: ______________
Trade organization name and address:

____

____

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence. I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

______________ Подпись потребителя.
Customer signature.