Информация по сертификации

Наименование: внешний аккумулятор торговой марки Accesstyle, модели Lava 10D
Производитель: Шэньчжэнь ДЖАСИБО электроникс Ко, Лтд. Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуаньлань, Новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.
Страна производства: Китай

Импортер / Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Гарантийное обслуживание: ООО «Орион»
Россия, Москва, ул. Короленко, 8. тел. +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/

Декларация о соответствии: РОСС RU Д-RU.PA01.B.69972/21
Дата выдачи: 09.03.2021, действительна до 08.03.2026

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Lava 10D

внешний аккумулятор

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ომხმარებლის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

Русский..................... 3
English........................ 9
Հայերեն..................... 15
Azərbaycan............... 21
ქართული................. 27
Қазақша.................. 33

Благодарим за приобретение внешнего аккумулятора Lava 10D. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Емкость батареи	10000 мАч
Тип батареи	Литий-полимер
Входящее напряжение, сила тока	Micro USB: 5В / 2А USB Type-C: 5В / 2А
Выходящее напряжение, сила тока	5В / 2,1А (2×USB)
Внешний корпус	Алюминиевый сплав
Размер, мм	145×66×14,6 мм
Вес, г	235 г
Время заряда внешнего аккумулятора	5-6 ч
Циклов зарядки	>300

Комплектация

1. Внешний аккумулятор – 1 шт.
2. Инструкция - 1 шт.
3. Кабель USB Type C для зарядки- 1 шт.

Внешний вид



Номер	Название	Описание
1	USB Выход 1	Разъем для зарядки устройств от внешнего аккумулятора
2	USB Выход 2	Разъем для зарядки устройств от внешнего аккумулятора
3	Micro USB вход	Разъем для зарядки внешнего аккумулятора от внешнего источника питания
4	USB Type-C вход	Разъем для зарядки внешнего аккумулятора от внешнего источника питания
5	Кнопка включения	Нажмите для включения внешнего аккумулятора
6	Дисплей	Показывает уровень заряда внешнего аккумулятора в процентах

Зарядка внешнего аккумулятора

Подсоедините один конец зарядного кабеля к источнику питания: адаптеру*, либо USB порту компьютера, а второй конец к входному порту внешнего аккумулятора. Когда аккумулятор будет заряжен, на дисплее отобразится «100%».



*Зарядное устройство в комплект не входит и приобретается отдельно.

Включение и выключение внешнего аккумулятора

Чтобы включить внешний аккумулятор, нажмите клавишу питания или подключите Ваше устройство к внешнему аккумулятору. Аккумулятор выключится автоматически через 12 секунд, если ни одно устройство не будет подключено к нему.

Зарядка устройств от внешнего аккумулятора

Для зарядки Ваших устройств от внешнего аккумулятора используйте только оригинальный кабель. Для начала зарядки требуется включить внешний аккумулятор. Подсоедините один конец зарядного кабеля к выходному порту внешнего аккумулятора, второй конец к входному порту Вашего устройства (Apple либо Android):



Отображение заряда аккумулятора

Для отображения заряда внешнего аккумулятора он оснащен дисплеем. Дисплей показывает уровень оставшегося заряда в процентах от максимальной емкости аккумулятора.

Внимание:
Ставьте внешний аккумулятор на зарядку при уровне заряда менее 20%. Когда аккумулятор полностью зарядится, все четыре индикатора останутся гореть. Аккумулятор защищен от перезаряда. Защита срабатывает при чрезмерной зарядке, глубоком разряде, перегрузке по току, угрозе короткого замыкания.

Рабочая температура от –2 до 40 °С; температура хранения от –10 до 45 °С.

Индикация подключения/отключения ЗУ

Индикация включается автоматически, когда к внешнему аккумулятору подключается другое устройство. При отключении устройства через 12 секунд индикация отключается, если не подключить другое устройство. Необходимо поставить внешний аккумулятор на зарядку, если он не реагирует на нажатие клавиши или подключение к другим устройствам.

Примечания по безопасности:

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.
Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость. Аккумулятор может взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу. При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам.
Беречь от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами. Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи. При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью.
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец.
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке. Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.
Не сжигайте аккумулятор во избежание проникновения тяжелых металлов в воздух и накапливания их в дыме и золе.
Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумулятор от остального мусора и сдавайте его на переработку.
Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства.

4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов.
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта или доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия AccesStyle.

Thank you for purchasing Lava 10D Power Bank. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Specifications

Battery capacity	10000 mAh
Battery type	Li-Pol
Input voltage, current	Micro USB: 5V / 2A USB Type-C: 5V / 2A
Output voltage, current	5V / 2.1A (2×USB)
Casing material	Aluminum alloy
Size, mm	145×66×14.6 mm
Weight. g	235 g
Charging time	5–6 h
Charging cycles	>300

Package content

1. Power Bank – 1.
2. User manual – 1 .
3. USB Type C charging cable - 1.

Product appearance



ID	Name	Function
1	USB Output 1	Charges your devices from the Power Bank
2	USB Output 2	Charges your devices from the Power Bank
3	Micro USB Input	For charging the Power Bank
4	USB Type-C Input	For charging the Power Bank
5	Power button	Press once to power the Power Bank on
6	Display	Indicates the Power Bank's charge level in percent

Charging the Power Bank

Connect one end of the charging cable to a power supply: a power adapter* or a PC's USB port. The other end should be connected to an input port of the Power Bank. You will see 100% on the display when the power bank is fully charged.



** a power adapter is not supplied with the Power Bank and should be purchased separately!*

Power on/off

To switch on the Power Bank click the power button or connect your device to the Power Bank.
Power Bank will switch off automatically in 12 seconds if no any device connected.

Charging your devices from the Power Bank

Please use only the original cable to charge your devices from the Power Bank. Turn on the Power Bank to start charging. Connect one end of the charging cable to the Power Bank output port, and the other end to the input port of your device (Apple or Android):



Charging status indication

The Power Bank battery charge level is shown on the display (in percentage of its maximum capacity).

Note: Please kindly put the Power Bank on charge when the battery charge level is less than 20%. The battery has a protection triggering when overcharged, deeply discharged as well as in cases of current overload and risk of a short circuit.

Operation temperature: –2 to 40 °C; storage temperature: –10 to 45 °C.

Indication of charger connecting/disconnecting

The indication will automatically turn on after connecting a device to the Power Bank. The indication will turn off in 12 seconds after a device is disconnected and no other device is connected.
Please put the Power Bank on charge if it does not respond when you press buttons or connect it to other devices.

Safety notices:

The device is powered by a battery. Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards. Please kindly use the battery in a proper way.
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids. The battery may explode when damaged. In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately. In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames.
Use of a damaged battery may cause severe injuries.
Do not swallow!
Keep away from children!

Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime. The battery runs down if not used.
Do not disassemble the device, avoid a short circuit. Keep the metal contacts of the battery clean.
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight. This may cause the battery to overheat and reduce its life. The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C).
The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead. The used battery should be properly disposed of. Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water.
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes.
For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling.
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance.

Accesstyle warranty terms and conditions

1. The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase.
2. The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
3. This warranty shall not apply to:
3.1. Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents.
3.2. Normal wear and tear or the product's outer surface damages.
3.3. Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product.
3.4. Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5.
3.5. Product, misused or used in violation of the user manual.

4. Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.-accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17. During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt). The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details. An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents.
5. Warranty period shall be extended to the service period. Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts.
6. Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of

Շնորհակալ ենք Lava 10D արտաքին կուտակիչը ձեռք բերելու համար: Նախքան օգտագործելը՝ խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրել տվյալ հրահանգը:

Սպեցիֆիկացիա.

Տարողունակությունը	10000 Մամ
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում պոլիմերային
Մուտքային լարում, հոսանք	Micro USB: 5Վ / 2Ա USB Type-C: 5Վ / 2Ա
Ելքային լարում, հոսանք	Micro USB: 5Վ / 2Ա USB Type-C: 5Վ / 2Ա
Արտաքին կաղապար	Ալյումինե ձուլվածք
Չափսը, մմ	145×66×14,6 մմ
Քաշը, գ	235 գ
Արտաքին կուտակիչի լիցքավորման ժամանակը	5-6 ժ
Լիցքավորման ցիկլերի քանակը	>300

Լիակազմը՝

1. Արտաքին կուտակիչ՝ 1 հատ
2. Շահագործման հրահանգ՝ 1 հատ
3. Լիցքավորման համար USB Type C լար՝ 1 հատ

Արտաքին տեսքը՝



Համար	Անվանում	Նկարագիր
1	USB ելուստ 1	Ելուստ՝ արտաքին կուտակիչից սարք լիցքավորելու համար:
2	USB ելուստ 2	Ելուստ՝ արտաքին կուտակիչից սարք լիցքավորելու համար:
3	Micro USB մուտք	Ելուստ՝ արտաքին կուտակիչը արտաքին սնուցման աղբյուրից լիցքավորելու համար:
4	USB Type-C մուտք	Ելուստ՝ արտաքին կուտակիչը արտաքին սնուցման աղբյուրից լիցքավորելու համար:
5	Միացման ստեղն	Սեղմեք՝ արտաքին կուտակիչը միացնելու համար: Արտաքին կուտակիչը անջատելու համար, սեղմած պահեք 3 վայրկյան:
6	Դիսփլեյ	Ցույց է տալիս արտաքին կուտակիչի լիցքավորման մակարդակը՝ տոկոսներով:

Կուտակիչ սարքի գործածման զծապատկեր.

Լիցքավորման մալուխի մեկ ծայրը միացնել հոսանքին ադապտերին* կամ համակարգչի USB պորտին, իսկ մյուսը՝ արտաքին կուտակիչի մուտքային պորտին: Դիսփլեյը ցույց կտա «100%», երբ կուտակիչն ամբողջությամբ լիցքավորվի:



* Լիցքավորման սարքը ձեռք է բերվում առանձին:

Արտաքին կուտակիչի միացում և անջատում.

Արտաքին կուտակիչը միացնելու համար, սեղմեք սնման ստեղնը և միացրեք ձեր սարքը արտաքին կուտակիչին: Արտաքին կուտակիչն անջատվում է, եթե 12 վայրկյանի ընթացքում այն չի միացվում որևէ սարքի:

Արտաքին կուտակիչի միջոցով սարքերի լիցքավորումը.

Սարքերը արտաքին կուտակիչի միջոցով լիցքավորելիս՝ օգտագործեք միայն օրիգինալ մալուխ: Հարկավոր է նախ միացնել արտաքին կուտակիչը: Լիցքավորման ընթացքը երևում է ցուցանիշների միջոցով: Լիցքավորման մալուխի մեկ ծայրը պետք է միացնել արտաքին կուտակիչի ելուստային պորտին, իսկ մյուսը՝ ձեր սարքի մուտքային պորտին (Apple կամ Android):



Լիցքի ցուցանշում.

[illegible]

Լիցքավորման սարքի միացման/ անջատման ցուցանշում.

[illegible]

Անվտանգության վերաբերյալ նշումներ.

[illegible]

[illegible]

Accesstyle առևտրային նշանի երաշխիքային պայմանները.

[illegible]

[illegible]

Lava 10D xarici akkumulyatorunu aldığınız üçün təşəkkür edirik. Lütfən, istifadə etməzdən əvvəl təlimatla diqqətlə tanış olun.

Xüsusiyyətləri

Batareyanın həcmi	10000 mAh
Batareyanın tipi	Litium-polimer
Giriş gərginliyi, cərəyan gücü	Micro USB:5V /2A USB Type-C: 5V/2A
Çıxış gərginliyi, cərəyan gücü	5V/2,1A (2×USB)
Xarici korpus	Alüminium xəlitəsi
Ölçüləri, mm	145×66×14,6 mm
Çəkisi, q	235 q
Xarici akkumulyatorun enerji yığma müddəti	5-6 saat
Enerji yığma dövrlərinin sayı	>300

Komplektasiya

1. Xarici akkumulyator – 1 ədəd
2. İstifadəçi təlimatı - 1 ədəd
3. Şarj üçün USB kabel - 1 ədəd

Xarici görünüş



Nömrə	Adı	Təsviri
1	USB Çıxış 1	Xarici akkumulyatordan qurğulara enerji yığmaq üçün konnektor
2	USB Çıxış 2	Xarici akkumulyatordan qurğulara enerji yığmaq üçün konnektor
3	Micro USB giriş	Xarici qidalanma (enerji) mənbəyindən xarici akkumulyatora enerji yığmaq üçün konnektor
4	USB Type-C giriş	Xarici qidalanma (enerji) mənbəyindən xarici akkumulyatora enerji yığmaq üçün konnektor
5	Yandırma düyməsi	Xarici akkumulyatoru yandırmaq üçün basın
6	Ekran	Xarici akkumulyatorun enerji yığma səviyyəsini faizlə göstərir

Xarici akkumulyatora enerjinin yığılması

Enerji yığma kabelinin bir ucunu qidalanma (enerji) mənbəyinə: adapterə* yaxud kompüterin USB portuna, digər ucunu isə xarici akkumulyatorun giriş portuna birləşdirin. Akkumulyator tam enerji yığdıqda, ekranda "100%" görünəcəkdir.



*Qeyd: qidalanma adapteri komplektə daxil deyil və ayrı alınır.

Xarici akkumulyatorun yandırılması və söndürülməsi

Xarici akkumulyatoru yandırmaq üçün, qidalanma düyməsinə basın və ya Qurğunuzu xarici akkumulyatora qoşun.
Əgər heç bir qurğu akkumulyatora qoşulmazsa, 12 saniyə sonra akkumulyator avtomatik sönəcəkdir.

Xarici akkumulyatordan qurğulara enerjinin yığılması

Xarici akkumulyatordan Qurğularınıza enerji yığmaq üçün yalnız orijinal kabeldən istifadə edin. Enerji yığmaya başlamaq üçün xarici akkumulyatoru yandırmaq tələb olunur. Enerji yığma kabelinin bir ucunu xarici akkumulyatorun çıxış portun, digər ucunu Qurğunuzun (Apple yaxud Andoid) giriş portuna birləşdirin:



Akkumulyatorun enerji yığma səviyyəsinin göstərilməsi

Xarici akkumulyatorun enerji yığma səviyyəsini göstərmək üçün o, ekranla təchiz olunmuşdur. Ekran akkumulyatorun maksimum həcmindən faizlə qalıq enerji səviyyəsini göstərir.

Diqqət: Enerji səviyyəsi 20%-dən az olduqda xarici akkumulyatoru enerji yığmağa qoyun. Akkumulyator tam enerji yığdıqda, dörd indikatorun hamısı yanıq vəziyyətdə qalacaqdır. Akkumulyator artıq enerji yığmadan müdafiə olunur. Müdafiə həddən artıq enerji yığma, dərin boşalma, cərəyan üzrə həddən artıq yüklənmə, qısa qapanma təhlükəsi zamanı işə düşür.

İşçi temperatur –2°C –dən 40°C-yə kimi; saxlama temperaturu –10°C –dən 45°C-yə kimidir.

Enerji yığma qurğusunun qoşulma/ayırma indikasiyası

İndikasiya, xarici akkumulyatora digər qurğu qoşulduqda, avtomatik yanır. Qurğu ayrıldıqdan 12 saniyə sonra, digər qurğu qoşulmazsa, indikasiya sönür.

Əgər xarici akkumulyator düymələrə basılmasına və ya digər qurğulara qoşulmaya reaksiya vermirsə, onu enerji yığması üçün qoymaq lazımdır.

Təhlükəsizlik üzrə qeydlər:

Təyyarələrdə, müalicə müəssisələrində, yanacaq doldurma məntəqələrində, kimyəvi istehsalatlarda və onlara həssas olan avadanlıq üçün əngəlin yaradılması ilə ələqədar telsiz ələqənin istifadə edilməsi üçün məhdudiyyətlərin mövcud olduğu digər yerlərdə Bluetooth-qurğuların istifadə qaydalarına riayət etmək lazımdır.

Telsiz qurğu digər əlaqə qurğuları üçün, o cümlədən adi telefonlar, tele- və radioqəbuledicilər, ofis avadanlığı üçün əngəllərin səbəbi ola bilər.

Uzun vaxt ərzində yüksək səs ucalığında musuqiyə qulaq asma eşitmə qabiliyyətinin zədələnməsinə gətirə bilər.
Bu qurğunun qidalanması xüsusi akkumulyatordan baş verir. Onu təyinatı üzrə istifadə edilməməsi alışma, partlayış, həmçinin digər fövqəladə halların əmələ gəlmə təhlükəsini yaradır. Lütfən, akkumulyatoru lazımi sürətdə istifadə edin.
Akkumulyatoru sökmək, açmaq, əymək, deşmək, mexaniki təsirə məruz etmək və mayeyə salmaq qadağandır. Akkumulyator zədələndiyində partlaya bilər.
Akkumulyatordan elektrolit axdığı halda dərhal zədələnmiş sahəni təmiz su ilə yuyun və həkim yardımına müraciət edin. Batareyadan qəribə iy gəldiyi halda onu dərhal təhlükəsiz, açıq oddan uzaq olan yerə yerləşdirin.
Zədələnmiş akkumulyatorun istifadəsi ciddi travmalara gətirə bilər.
Udmaq olmaz!
Uşaqlardan qoruyun!
Tam şarj edilmiş akkumulyatoru şarj qurğusuna qoşulmuş halda saxlamayın. Bu xidmət müddətini qısalda bilər. İstifadə etmədiyiniz zaman akkumulyatorun enerjisi qurtarır.
Qurğunu sökməyin, qısa qapanmaya yol verməyin. Akkumulyatorların metaldan olan kontaktlarının təmizliyinə baxın.
Qurğunu avtomobildə isti gündə günəş şüaları altında qoymayın və saxlamayın. Bu akkumulyatorun qızmasına gətirə bilər, bu isə öz növbəsində batareyanın qüvvədə olma müddətini qısaldır. İş temperatur normalarını pozaraq istifadə edilən zaman (-10°C-dən aşağı və 45°C-dən yüksək) qurğu sönə bilər və ya tutum tam istifadə olunmayacaqdır.
Akkumulyatorun tərkibində civə, kadmium və qurğuşun kimi toksik ağır metallar vardır.
İstifadə olunmuş akkumulyator lazımi qaydada utilizasiyaya etmək lazımdır.
Torpağa, süxur və səthi sulara ağır metalların yuyulmaması üçün akkumulyatoru məişət tullantılarından ayrıca utilizasiya edin
Ağır metalların havaya keçməməsi və onların tüstüdə və küldə toplanmaması üçün akkumulyatoru yandırmayın.
Təbii mənbələrin qorunması üçün akkumulyatoru digər zibildən ayırın və ona yenidən emal etməyə verin.
Məhsulun nəql edilməsi istənilən məsafələrə bütün nəqliyyat növləri ilə müəssisə-istehsalçının tarasında həyata keçirilir.

Accesstyle ticarət markasının məmulatlarının zəmanət şərtləri.

1. Məmulatın zəmanət müddəti ilk satınalma anından etibarən başlayır və 1 (bir) il təşkil edir.
2. Məmulatın xidmət müddəti 2 (iki) il təşkil edir və satınalma tarixindən etibarən və o olmadığı halda istehsal tarixindən etibarən hesablanır;
3. Zəmanət aşağıdakılara şamil edilmir:

3.1. Kabellər, adapterlər, müxtəlif tipli məlumat daşıyıcıları (disklər, yazılmış proqram təminatı ilə yaddaş kartları), çexollar, daşımaq üçün şnurlar, klipslar, müxtəlif tipli tutqaclar, qablama və sənədlər.
3.2. Məmulatın normal köhnəlməsi və ya xarici sathlarinin zədələnməsi.
3.3. Nəmişlik, rütubət, ekstremal temperatura, YTŞ enerjisi, hərarət, zərbə, həşəratların, heyvanların hərəkətləri, mayenin, yeməyin, tozun, kimyəvi preparatların düşməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar .
3.4. Təmirə və ya 5-ci bənddə göstərilənlərdən başqa digər şəxslər tərəfindən modifikasiyaya məruz qalmış məmulat.
3.5. Birbaşa təyinatı ilə istifadə olunmayan, həmçinin istifadəçinin rəhbərliyində şərh olunmuş istismar qaydalarının pozulması ilə istifadə olunan məmulat.
3.6. Uyğun gəlməyən avadanlığın və ya aksessuarların istifadə edilməsi ilə əmələ gəlmiş qüsurlar.
4. Zəmanət xidməti buna səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar – avtorizasiya olunmuş servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir, hansıların siyahısı ilə http://www.ac-cesstyle.ru veb-saytın səhifəsində və 8-800-250-07-17 telefonla tanış olmaq olar. Zəmanət müddəti ərzində istehsalat xarakterli çatışmamazlıqların aradan qaldırılması, doldurulmuş zəmanət talonunun əsli və/və ya satınalma faktını və tarixini təsdiq edən sənədlər (kassa qəbzi) təqdim olunduğu zaman alıcı üçün pulsuz həyata keçirilir. Sənədlərin tərkibində məmulatın modelinin adı, satış tarixi, ticarət təşkilatın rekvizitləri olmalıdır. Göstərilən sənədlər olmadığı halda səlahiyyətləndirilmiş təşkilat zəmanət xidmətindən imtina etmək hüququna malikdir.
5. Zəmanət müddəti xidmət müddətinə uzadılır. Aparat təminatının, tərkib hissələrinin və məmulatın bütün komplektinin əvəz edilməsi, bütün məmulata və əvəz edilmiş hissələrə yeni zəmanət müddətlərin müəyyən edilməsinə gətirmir.
6. Heç bir halda İstehsalçı, İdxalatçı və onlar tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş təşkilatlar hər hansı bir xüsusi, təsadüfi, birbaşa və ya vasitəli zərərə və ya ziyana, sadalanlar daxil olmaqla, lakin istisna olmamaqla, əldən buraxılmış mənfəətə, itkiyə və ya məlumatdan və ya verilərdən istifadə etmək imkanın olmamasına, məlumatın və ya verilərin bərpa edilməsi üzrə xərclərə, AccesStyle məmulatın istifadə edilməsi və ya istifadə etmək imkanın olmaması ilə əlaqədar əmələ gələn, kommersiya, istehsalat və ya digər fəaliyyətdə fasilələrlə əmələ gələn zərərlərə görə məsuliyyət daşımırlar.

მადლობას გიხდით Lava 10D-ის გარე აკუმულატორის შეძენისათვის. გამოყენების წინ, გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ინსტრუქციას.

სპეციფიკაციები

ბატარეის ტევადობა	10000 мАч
ბატარეის ტიპი	ლითიუმ-პოლიმერი
შემავალი ძაბვა, დენის ძალა	Micro USB: 5B / 2A USB Type-C: 5B / 2A
გამომავალი ძაბვა, დენის ძალა	5B / 2,1A (2×USB)
გარე კორპუსი	ალუმინის შენადნობი
ზომა, მმ	145×66×14,6 მმ
წონა, გ	235 გ
გარე აკუმულატორის დამუხტვის დრო	5-6 ს
დამუხტვის ციკლების რაოდენობა	>300

კომპლექტაცია

1. გარე აკუმულატორი– 1 ც.
2. ინსტრუქცია - 1 ც.
3. USB Type C კაბელი - 1 ც.

გარეგნული იერი



ნომერი	დასახელება	აღწერა
1	USB გასასვლელი 1	მოწყობილობების გარე აკუმულატორით დამუხტვის გასართი
2	USB გასასვლელი 2	მოწყობილობების გარე აკუმულატორით დამუხტვის გასართი
3	Micro USB შესასვლელი	კვების გარე წყაროთი გარე აკუმულატორის დამუხტვის გასართი
4	USB Type-C შესასვლელი	კვების გარე წყაროთი გარე აკუმულატორის დამუხტვის გასართი
5	ჩართვის ღილაკი	დააჭირეთ გარე აკუმულატორის ჩასართავად
6	დისპლეი	აჩვენებს გარე აკუმულატორის მუხტის დონის პროცენტს

სამუხტი მოწყობილობების გამოყენების სქემა

მიაერთეთ დამუხტვის კაბელის ერთი ბოლო კვების წყაროს: ადაპტერს*, ან კომპიუტერის USB პორტს, ხოლო მეორე ბოლო გარე აკუმულატორის შემავალ პორტს. როცა აკუმულატორი სრულად დაიმუხტება, დისპლეიზე გამოჩნდება „100%".



* შენიშვნა: დამუხტვის მოწყობილობა არ შედის კომპლექტში და უნდა იქნას შეძენილი ცალკე.

გარე აკუმულატორის ჩართვა და გამორთვა

გარე აკუმულატორის ჩასართავად დააჭირეთ ჩამრთველ ღილაკს ან მიაერთეთ თქვენი მოწყობილობა გარე აკუმულატორი. აკუმულატორი ჩართვება ავტომატურად 12 წამში, თუ მასში არც ერთი მოწყობილობა არ არის მიერთებული.

მოწყობილობების გარე აკუმულატორით დამუხტვა

თქვენი მოწყობილობების გარე აკუმულატორით დამუხტვის მიზნით გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი კაბელი. დამუხტვის დასაწყებად საჭიროა ჩართოთ გარე აკუმულატორი. მიაერთეთ დამუხტვის კაბელის ერთი ბოლო გარე აკუმულატორის გამომავალ პორტს, ხოლო მეორე ბოლო თქვენი მოწყობილობის შემავალ პორტს (Apple ან Android):



აკუმულატორის დამუხტვის ჩვენება

[illegible]

დამუხტვის მოწყობილობის ჩართვის/გამორთვის ინდიკაცია

[illegible]

ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ:

[illegible]

[illegible]

Accesstyle სავაჭრო ნიშნის ნაკეთობების გარანტიის პირობები

[illegible]

[illegible]

Lava 10D сыртқы аккумуляторын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Қолданар алдында нұсқаулықпен мұқият танысып шығуыңызды өтінеміз.

Сипаттізім

Батарея сыйымдылығы	10000 мАсағ
Батарея түрі	Литий полимері
Кіріс кернеуі, ток күші	Micro USB: 5В / 2А USB Type-C: 5В / 2А
Шығыс кернеуі, ток күші	5В / 2,1А (2×USB)
Сыртқы корпус	Алюминий қорытпасы
Өлшем, мм	145×66×14,6 мм
Салмақ, г	235 г
Сыртқы батареяны зарядтау уақыты	5-6 сағ
Зарядтау циклдары	>300

Жиынтық

1. Сыртқы аккумулятор – 1 дана.
2. Нұсқаулық - 1 дана.
3. USB Type C кабелі - 1 дана.

Сырт келбеті



Нөмір	Атау	Сипаттама
1	USB Шығу 1	Құрылғыларды сыртқы аккумулятордан зарядтауға арналған қосқыш
2	USB Шығу 2	Құрылғыларды сыртқы аккумулятордан зарядтауға арналған қосқыш
3	Микро USB кірісі	Сыртқы аккумуляторды сыртқы қуат көзінен зарядтауға арналған қосқыш
4	USB Type-C кірісі	Сыртқы аккумуляторды сыртқы қуат көзінен зарядтауға арналған қосқыш
5	Қосу батырмасы	Сыртқы аккумуляторды қосу үшін басыңыз
6	Дисплей	Сыртқы аккумулятордың заряд деңгейін пайызбен көрсетеді

Сыртқы аккумуляторды зарядтау

Зарядтау кабелінің бір басын қуат көзіне қосыңыз: адаптерге * немесе компьютердегі USB портқа, ал екінші басын батареяның сыртқы кіріс портына қосыңыз. Батарея зарядталған кезде дисплейде «100%» көрсетіледі.

* Ескертпе: қуаттау құрылғысы жиынтыққа кірмейді және бөлек сатып алынады.

Сыртқы аккумуляторды қосу және өшіру

Сыртқы аккумуляторды қосу үшін қуат түймесін басыңыз немесе құрылғыңызды сыртқы батареяға қосыңыз.
Егер оған ешқандай құрылғы қосылмаған болса, батарея 12 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Құрылғыларды сыртқы аккумулятордан зарядтау

Сіздің құрылғыларыңызды сыртқы аккумулятордан зарядтау үшін тек түпнұсқа кабельді пайдаланыңыз. Зарядтауды бастау үшін сыртқы аккумуляторды қосу керек. Зарядтау кабелінің бір басын сыртқы батареяның шығыс портына, екінші басын Сіздің құрылғыңыздың кіріс портына қосыңыз (Apple немесе Android):



Аккумулятор зарядын көрсету

Сыртқы аккумулятордың зарядын көрсету үшін дисплеймен жабдықталған. Дисплей аккумулятордың максималды сыйымдылығының пайызы ретінде қалған заряд деңгейін көрсетеді.

Назар аударыңыз: Сыртқы аккумуляторды зарядтау деңгейі 20% -дан төмен болғанда зарядтаңыз. Аккумулятор толығымен зарядталған кезде, барлық төрт индикатор қосулы болады. Аккумулятор шамадан тыс зарядтаудан қорғалған. Қорғаныс шамадан тыс зарядтаудан, терең разрядтан, артық токтан және қысқа тұйықталу қаупінен туындайды.

Жұмыс температурасы –2-ден 40 ° С-қа дейін; сақтау температурасы –10-дан 45 ° С-ге дейін.

ЗҚ-ның қосылу / өшіру көрсеткіші

Басқа құрылғы сыртқы аккумуляторға қосылған кезде көрсеткіш автоматты түрде жанады. 12 секундтан кейін құрылғы ажыратылған кезде, басқа құрылғы қосылмаған болса, көрсеткіш өшеді.
Егер ол пернеңің басылуына немесе басқа құрылғылардың қосылуына жауап бермесе, сыртқы батареяны зарядтауға қою керек.

Қауіпсіздік бойынша ескертулер:

Ұшақтарда, емдеу мекемелерінде, жанармай құю станцияларында, химиялық өндірістерде және сымсыз байланысқа сезімталдығы жоғары құрылғыларға кедергі тудыруы мен жанармай материалдарының болуы себепті сымсыз байланысты қолдануға тыйым салынатын өзге орындарда Блютуз-құрылғыларды қолдану ережелерін сақтау қажет.
Сымсыз құрылғы өзге байланыс құралдарына, оның ішінде қарапайым телефондарға, теле- және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдықтарына кедергі тудыруы мүмкін.
Ұзақ уақыт бойы музыканы қатты дыбыспен тыңдау есту қабілетінің нашарлауына алып келуі мүмкін.
Бұл құрылғы арнайы аккумулятордан қуат алады. Оны мақсатына сай емес қолдану жану, жарылыс, сондай-ақ басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін төндіреді. Аккумуляторды дұрыс пайдаланыңыз.

Аккумуляторды бөлшектеуге, ашуға, бүгуге, тесуге, механикалық әсерге ұшыратуға және сұйықтыққа батыруға тыйым салынады. Аккумулятор зақымдалған жағдайда жарылуы мүмкін. Аккумулятордан электролит ағып кеткен жағдайда зақымдалған жерді дереу таза сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Батареядан шығатын оғаш иісте оны дереу қауіпсіз, ашық оттан алыс жерге қойыңыз.
Зақымдалған батареяны пайдалану ауыр жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.
Жұтуға болмайды!
Балалардан сақтау қажет!
Толық зарядталған батареяны зарядтау құрылғысына қосылған күйде қалдырмаңыз. Бұл оның қызмет мерзімін қысқартуы мүмкін. Пайдаланылмаған жағдайда батареяның заряды бітеді.
Құрылғыны бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталуға жол бермеңіз.
Аккумулятордың металл контактілерінің тазалығын қадағалаңыз.
Құрылғыны автомобильде ыстық ауа райында күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және сақтамаңыз. Бұл батареяның қызып кетуіне әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде батареяның қолданылу мерзімін қысқартады. Жұмыс температурасының нормалары (-10°С төмен және 45°С жоғары) бұзылғанда пайдалану кезінде құрылғы өшірілуі мүмкін немесе сыйымдылық толығымен шығындалмайтын болады.
Аккумулятордың құрамында сынап, кадмий және қорғасын сияқты улы ауыр металдар бар.
Пайдаланылған батареяны тиісті түрде кәдеге жарату керек. Ауыр металдардың топыраққа, жер асты және жер үсті суларына сілтісізденуін болдырмау үшін аккумуляторды тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратыңыз.
Аккумуляторды ауыр металдардың ауаға енуін және түтін мен күлде жиналуын болдырмау үшін жақпаңыз.
Табиғи ресурстарды қорғау үшін аккумуляторды қалған қоқыстардан бөліңіз және қайта өңдеуге тапсырыңыз.
Өнімді тасымалдау дайындаушы-кәсіпорынның ыдысында көліктің барлық түрлерімен кез келген қашықтыққа жүргізіледі.

Accesstyle сауда маркасының бұйымына кепілдік беру шарттары.

1. Бұйымның кепілдік мерзімі бастапқы сатып алу сәтінен басталады және 1 (бір) жылды құрайды.
2. Бұйымның қызмет ету мерзімі 2 (екі) жылды құрайды және сатып алынған күннен бастап немесе ол болмаған жағдайда өндірілген күннен бастап есептеледі;
3. Кепілдік қолданылмайды:

3.1. Кабельдерге, жалғастырғыш тетіктерге, әртүрлі типті ақпарат тасымалдағыштарға (дискілер, жазылған бағдарламалық жасақтамасы бар жад карталары), қаптамаға, тасымалдауға арналған баулар, клипстерге, әртүрлі типті ұстағыштарға, қаптамалар мен құжаттамаға.
3.2. Бұйымның сыртқы бетінің қалыпты тозуы немесе зақымдануы.
3.3. Ылғалдан, сыздан, экстремалды температурадан, АЖЖ қуатынан, қысымнан, соққыдан, жәндіктердің, жануарлардың әрекеттерінен, сұйықтықтың, тамақтың, шаңның, химикаттардың түсуінен туындаған ақаулар.
3.4. 5-т.көрсетілгеннен басқа, өзге тұлғалардың жөндеуіне немесе модификациясына ұшыраған бұйым.
3.5. Оның тікелей мақсатына сай емес, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында жазылған пайдалану ережелерін бұза отырып пайдаланылған бұйым.
3.6. Үйлеспейтін жабдықты немесе аксессуарларды пайдаланудан туындаған ақаулар.
4. Кепілдік қызмет көрсету тізімі http://www.accesstyle.ru веб-сайты қолдау бетінде бар және 8-800-250-07-17 телефоны арқылы қол жетімді, осыған уәкілетті ұйымдармен-авторландырылған қызмет көрсету орталықтарымен жүзеге асырылады. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік сипаттағы кемшіліктерді жою сатып алушы үшін толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасын және/немесе сатып алу фактісі мен күнін растайтын құжаттарды (кассалық чек) көрсеткен кезде тегін жүргізіледі. Құжаттарда бұйым үлгісінің атауы, сату күні, сатушы ұйымның реквизиттері болуы тиіс. Көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда уәкілетті ұйым кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
5. Кепілдік мерзімі қызмет көрсету кезеңіне ұзартылады. Бұйымның жинақтауыштарын, құрамдас бөліктерін немесе жиынтығын толығымен ауыстыру барлық бұйымға және ауыстырылған бөлшектерге жаңа кепілдік мерзімдерін белгілеуге апармайды.
6. Ешбір жағдайда Өндіруші, Импорттаушы және оған уәкілетті ұйымдар қандай да бір ерекше, кездейсоқ, тікелей немесе жанама зақым немесе залал үшін, атап айтқандарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жіберілген пайда, ақпаратты немесе деректерді жоғалту немесе пайдалануының мүмкін еместігі, ақпаратты немесе деректерді қалпына келтіру жөніндегі шығындар үшін, AccessStyle бұйымын пайдалануға немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты туындайтын коммерциялық, өндірістік немесе өзге де қызметтегі үзілістерден туындаған шығындар үшін жауапты емес.

Гарантийный талон
Warranty certificate

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: ______________________
Product name:
Серийный номер: ______________________
Serial number:
Дата продажи: ______________________
Date of purchase:
Подпись продавца: ______________________
Signature of the sales person:
Наименование и адрес торговой организации: ______
Trade organization name and address:

М. П.
продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.
The quality of product has been checked in my presence. I have no claims. I have obtained the full and complete product. I hereby declare that I have read and agree with the warranty terms and conditions.

______________________ Подпись потребителя.
Customer signature.